



Autobedrijf B van der Linden

Bezoekadres: Bethuneweg 1
Postc.+Wpl: 3612 AX
Telefoon: 0346-562798
Fax:
E-mail:

Monteur: Bart
Datum: 17-4-2018
Kenteken nummer: 05-zht-6
VIN:
Kilometerstand:
Voertuig: BMW - 5-series [F10/11] - 2012

Foutencodes

Benzine (N20 - Motronic MEVD 17.24 - MT/AT)

DTC	Beschrijving
1B6008	- Remlicht schakelaar, waarschijnlijkheid: Onwaarschijnlijk signaal - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703308
CD9504	- Bericht (aanvraag elektrisch vermogen SCR, 0x188) ontbreekt, ontvangen: DME/DDE, zender: SCR - Permanent Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703308
CD9B04	- Bericht (snelheidssensor, 46.1.2) ontbreekt, ontvanger DME/DDE zender DSC - Permanent Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703308
CD9F04	- Bericht (DSC stabilisatie, 47.1.2) ontbreekt, ontvangers: DME / DDE (FlexRay), Zender: DSC (FlexRay) - Permanent Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703308
CDA494	- Boodschap (ingesteld remkoppel totaal gecoördineerd, 63.1.4) ontbreekt, ontvanger DME, zender DSC - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703311
CDA493	- Boodschap (voorgeschreven waarde verdeling lengtekoppel vooras achteras, 43.1.4) ontbreekt controlesom fout, ontvanger DME, zender DSC - Intermitterend

Benzine (N20 - Motronic MEVD 17.24 - MT/AT)

DTC	Beschrijving
	Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703311
CD9A04	- Bericht (gemeten remtorsie som, 43.3.4) ontbreekt, ontvangers: DME / DDE (FlexRay), zender DSC (FlexRay) - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703311
CDA304	- Bericht (status van de auto, 263.1.4) ontbreekt: Ontvanger DME / DDE (FlexRay), DSC zender (FlexRay) - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703316

Brandstof (EKPS (EKPS brandstofpomp controle) - Diagnose)

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Rem (Parkeerrem - EMF (Elektrische parkeerrem))

DTC	Beschrijving	
480513	- Wielsnelheidsensor: Geen signaal - Permanent	
	Frequentie	1
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532234
D394BE	- ICM interface (auto snelheid, 1A1): vrij signaal - Intermitterend	
	Frequentie	21
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197529039
D39A3E	- ICM interface (auto snelheid, 1A1): vrij signaal - Intermitterend	
	Frequentie	21
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197529039
D395BC	- Bericht (DSC stabilisatie status, 173) ontbreekt, ontvangers: EMF, zenders: DSC - Permanent	
	Frequentie	10
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532234
D39B57	- Bericht (status, hydraulische, 25d) ontbreekt, ontvangers: EMF, zenders: DSC - Permanent	
	Frequentie	8
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197533190
D39B68	- Boodschap (temperatuur rem, 0x37E) ontbreekt, ontvanger EMF, verzender DSC - Permanent	
	Frequentie	27
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197528983

Instrument (Instrument (Instrumentencluster) - Diagnose)

DTC	Beschrijving
E12C11	- Interface ICM (auto snelheid, 0x1A1): vrij signaal - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 1 0 100028 197532232
E11490	- Bericht (info Control Bypass, 0x36E) ontbreekt, ontvangers: COMBI, zenders: DSC - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 10 0 100028 100028 197532232 197703311
E114DB	- Unknown fault code
E114DC	- Unknown fault code
E12C1F	- Interface ICM (mijlen auto, 0x2BB): vrij signaal - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 1 0 100028 197532232
E12C20	- Interface KAFAS (verkeersbord identificatie, 0x287): vrij signaal - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 17 0 100028 100028 197532245 197703930
B7F694	- Weergave Achterlichten, kortsluiting naar positief - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 1 0 97825 193412325
E1146F	- Unknown fault code

Klimaat (Klimaatregeling - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Klimaatregeling))

DTC	Beschrijving	
801222	- Luchtklimaat compressor: uitschakeling door ontbrekende DME goedkeuring - Intermitterend	
	Frequentie	76
	Reset teller	32
	Afstandsindicator	94633
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	190476236
E70C2F	- Verwarming coupe: geen verbinding - Intermitterend	
	Frequentie	255
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	81230
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	171435620
E71432	- ICM interface (snelheid, 0x1A1): ongeldig signaal - Intermitterend	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532231

Versnellingsbak (EGS (Automatische transmissie) - Diagnose)

DTC	Beschrijving	
CF16C1	- Bericht (groepsfout 2 - effect tijdens het rijden: mogelijk) ontbreekt, ontvanger EGS, zender DSC	
	Frequentie	1
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532229
CF16D1	- Bericht (groepsfout 3 - effect tijdens het rijden: geen) ontbreekt, ontvanger EGS, zender DSC	
	Frequentie	1
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232
CF2501	- Bericht (status trailer 0x2E4) ontbreekt, ontvanger EGS, zender AHM	
	Frequentie	58
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	92385
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	187181547
CF2FC2	- Interface ICM (werkelijke lengtehoek weg - signaleert een slechte kwaliteit van het gebruikssignaal, 0x163) signaal ongeldig	
	Frequentie	1
	Reset teller	40
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232

Versnellingsbak (GWS (Contact versnellingkeuze) - Diagnose)

DTC	Beschrijving
E0AC0A	- ICM interface (snelheid auto): vrij signaal - Intermitterend
	Frequentie 2
	Reset teller 0
	Afstandsindicator 0
	Afstandsindicator 100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197528981
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197574864

Startonderbreker (Rijblokkering - CAS (Systeem autotoegang))

DTC	Beschrijving
93076A	- Isolatie van terminal 15: boven limiet van de start capaciteit bereikt, Koppeling slot actief - Permanent
93076B	- Isolatie van klem 30B: Boven limiet van de start capaciteit bereikt - Permanent
9307A2	- Elektronische buitenhendel deur bestuurders deur: Kans tussen controle ontgrendeling Management en Data Management - Permanent
9307A7	- Elektronische buitenste deurhendel bestuurders kant achter: Data management kortsluiting naar aarde - Permanent
9307A8	- Elektronische buitenhendel deur Passagiers deur: Ongeldige waarde voor het ontgrendelen van power management - Permanent
9307A9	- Elektronische buitenhendel deur Passagiers deur: Kans controle tussen de ontgrendel opdracht en data-management - Permanent
9307AF	- Elektronische buitenste deurhendel bestuurders kant achter: Ongeldige waarde voor het ontgrendelen van power management - Permanent
9307B0	- Elektronische buitenste deurhendel bestuurders kant achter: Kans tussen ontgrendel controle opdracht en data-management - Permanent
9307B1	- Elektronische buitenste deurhendel bestuurders kant achter: continu bedrijf - Permanent
9307B6	- Elektronische buitenhendel deur Passagierskant achter: Ongeldige waarde voor het ontgrendelen van power management - Permanent
9307B7	- Elektronische buitenhendel deur Passagierskant achter: Kans controle tussen de ontgrendel opdracht en data-management - Permanent
9307BA	- Elektronische buitenhendel deur: uitgezonderde herhaling actief - Permanent

Airbags (Airbag - ACSM (Module botsveiligheid))

DTC	Beschrijving								
930A95	- Voetgangerbeschermingssensor middenvoor: onderbroken circuit - Intermitterend <table><tr><td>Frequentie</td><td>4</td></tr><tr><td>Reset teller</td><td>255</td></tr><tr><td>Afstandsindicator</td><td>98033</td></tr><tr><td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>194069723</td></tr></table>	Frequentie	4	Reset teller	255	Afstandsindicator	98033	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194069723
Frequentie	4								
Reset teller	255								
Afstandsindicator	98033								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194069723								
C9542D	- Bericht (verloop van de rijbaan, 56.1.2) ontbreekt, ontvanger: ACSM, zender: DSC - Intermitterend <table><tr><td>Frequentie</td><td>4</td></tr><tr><td>Reset teller</td><td>255</td></tr><tr><td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr><tr><td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197532245</td></tr></table>	Frequentie	4	Reset teller	255	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532245
Frequentie	4								
Reset teller	255								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532245								
930BB9	- Unknown fault code								

Multifunctie (Centrale body - FRM (Vloer module))

DTC	Beschrijving
800EA5	- Contactblok deur bestuurderskant: Onwaarschijnlijk signaal - Intermitterend
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 91982 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 186228422
800F92	- Ingang lichtherhaling blok actief - Permanent
	Frequentie 5 Reset teller 0 Afstandsindicator 92184 Afstandsindicator 99923 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 187074916 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197264752
E58500	- Bericht (DSC stabilisatie, 0x173) ontbreekt, FRM ontvangers, zenders DSC - Permanent
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197528986
E58507	- ICM Zender Interface (voertuigsnelheid, 0x1A1): vrij signaal - Permanent
	Frequentie 3 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197528982 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197698066
E58C3F	- Rechter buitenspiegel: LIN bus communicatie fout - Intermitterend
	Frequentie 5 Reset teller 0 Afstandsindicator 98033 Afstandsindicator 98033 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 193987182 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 194153932
E58D62	- Unknown fault code

Multifunctie (Centrale body - FZD (Functie centrum dak))

DTC	Beschrijving
801A3A	- DWA: Alarm triggered - Intermitterend
	Frequentie 4 Reset teller 0 Afstandsindicator 93059 Afstandsindicator 93059 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 188036733 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 188039099

Multifunctie (Centrale body - HKL (Automatische kofferdeksel-opening))

DTC

Beschrijving

Geen foutcodes

Multifunctie (Centrale body - JBE (Koppelkast))

DTC

Beschrijving

Geen foutcodes

Multifunctie (Centrale body - PDC (Parkeerhulpsysteem))

DTC	Beschrijving
80322E	- Ultrasonische sensor, linksvoor, buiten, signaallijn: Kortsluiting naar aarde of onderbreking - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 98033 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 194069733
803234	- Ultrasonische sensor, middenvoor links, signaallijn: Kortsluiting naar aarde of onderbreking - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 98033 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 194069733
80323A	- Ultrasonische sensor, middenvoor rechts: signaleringslijn: Kortsluiting naar aarde of onderbreking - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 98033 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 194069733
803240	- Ultrasonische sensor, rechtsvoor, buiten, signaallijn: Kortsluiting naar aarde of onderbreking - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 98033 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 194069734
E21700	- ICM Interface (autobesturing toegelaten, 0x1A1): Ongeldig signaal - Permanent Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532233
E21703	- Interface ICM (mijlen auto, 0x2BB): vrij signaal - Permanent Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532233
E2170D	- ICM interface (snelheid auto focus, 0x1A1): Ongeldig signaal - Permanent Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532233

Multifunctie (Centrale body - SMBF (Stoelmodule, passagier))

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Multifunctie (Centrale body - SMFA (Stoelmodule, bestuurder))

DTC

Beschrijving

Geen foutcodes

Multifunctie (Centrale body - SZL (Schakelaar midden, stuurkolom))

DTC

Beschrijving

Geen foutcodes

Multifunctie (Centrale body - ZGM (Centrale gateway regelmodule))

DTC	Beschrijving
CD043F	- NAK-ontvanger: Bericht niet ontvangen; buffer vol - Intermitterend Frequentie 3 Reset teller 4 Afstandsindicator 96742 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 191612419
801C10	- Recuperatie verzoek klem 30F door onaangekondigde activatie - Intermitterend Frequentie 234 Reset teller 28 Afstandsindicator 91978 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 185974969
801C11	- Uitschakeling Verzoek klem 30F door onaangekondigde activatie - Intermitterend Frequentie 228 Reset teller 28 Afstandsindicator 16777215 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 185975048
801C12	- Waakfunctie activatie omdat desactivatie voorzien wordt - Intermitterend Frequentie 22 Reset teller 28 Afstandsindicator 91982 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 186223953
801C13	- Recuperatie verzoek klem 30F omdat deactivatie wordt voorzien - Intermitterend Frequentie 6 Reset teller 28 Afstandsindicator 91982 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 186224073
801C15	- Defecte deactivering bij 30B - Intermitterend Frequentie 27 Reset teller 28 Afstandsindicator 16777215 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 4294967295
801C20	- Centrale fout vol geheugen – geen fout regelaar - Intermitterend Frequentie 255 Reset teller 28 Afstandsindicator 88367 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 179080824

Multifunctie (Chassis - ACC)

DTC	Beschrijving
D16C71	- Interface ICM (voertuig dynamisch data, gemeten, 0x716) signaal ongeldig - Intermitterend Frequentie 15 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532233
D16C6C	- Interface ICM (voertuig data S-CAN 2, 0x734) signaal ongeldig - Intermitterend Frequentie 15 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532234
D15C25	- Interface ICM (remkoppel, 0x715) signaal ongeldig - Intermitterend Frequentie 15 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532234
D16C89	- signaal (stuurhoek vooras werkzaam 0x302) ongeldig, zender ICM - Intermitterend Frequentie 17 Reset teller 34 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532233
D154BE	- Interface ICM (voertuigsnelheid, 0x1A1) signaal ongeldig - Intermitterend Frequentie 30 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532233

Multifunctie (Chassis - AL (AL: Actieve besturing))

DTC	Beschrijving
CE9404	- Interface ICM (hoek aanwijzing): vrij signaal - Intermitterend Frequentie 11 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197539992

Multifunctie (Chassis - EHC (Elektronische hoogteregeling))

DTC	Beschrijving	
480DC6	- Onderspanning - Permanent	
	Frequentie	6
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	91978
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	185891202
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	193991734
D70DA5	- ICM Zender Interface (voertuigsnelheid, 0x1A1): vrij signaal - Permanent	
	Frequentie	10
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	100028
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532239
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703318

Multifunctie (Chassis - EPS (Elektrische stuurbekrachtiging))

DTC	Beschrijving	
D514BE	- Signaal (rijnsnelheid, 55.3.4) ongeldig, zender ICM - Intermitterend	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532233
D51A53	- Signaal (werkelijke stuurhoek vooras, 57.1.2) ongeldig, zender ICM - Intermitterend	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	100028
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532233

Multifunctie (Chassis - HSR (Schuine hoek om achteras te regelen))

DTC	Beschrijving								
D3D407	- Het bericht (voertuigsnelheid, 55.3.4) ontbreekt, ontvanger: Wielvlucht instelling op de achteras, zender: ICM - Intermitterend <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197532232</td></tr> </table>	Frequentie	1	Reset teller	0	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232
Frequentie	1								
Reset teller	0								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232								
D3D40A	- Het bericht (is het rem Torsie signaal, 43.3.4) onjuist, ontvanger: Wielvlucht instelling op de achteras, zender: DSC - Intermitterend <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197532232</td></tr> </table>	Frequentie	1	Reset teller	0	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232
Frequentie	1								
Reset teller	0								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232								
D3D40C	- Het bericht (is de wiel motorsnelheid, 46.0.1) onjuist, ontvanger: De binnenwaartse wielvlucht instelling aan de achteras, seintoestel: DSC - Intermitterend <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197532232</td></tr> </table>	Frequentie	1	Reset teller	0	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232
Frequentie	1								
Reset teller	0								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232								
D3D40E	- Het bericht (het aantal gegeven wiel flanken, 64.1.2) onjuist, ontvanger: Wielvlucht instelling op de achteras, zender: DSC - Intermitterend <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197532232</td></tr> </table>	Frequentie	1	Reset teller	0	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232
Frequentie	1								
Reset teller	0								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197532232								

Multifunctie (Chassis - ICM (Geïntegreerde hulpfunctie motor, regeling))

DTC	Beschrijving								
480075	- AL-controle eenheid geeft foutmeldingen aan - Intermitterend <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703317</td></tr> </table>	Frequentie	1	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703317
Frequentie	1								
Reset teller	40								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703317								
D017B7	- Het bericht (is de remtorsie som, 43.3.4) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311
Frequentie	2								
Reset teller	40								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311								
D017AB	- Het bericht (is rem torsie wiel, 44.3.4) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311
Frequentie	2								
Reset teller	40								
Afstandsindicator	100028								
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311								

Multifunctie (Chassis - ICM (Geïntegreerde hulpfunctie motor, regeling))

DTC	Beschrijving												
D0179F	- Het bericht (het aantal gegeven wielvlakken, 64.1.2) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311				
Frequentie	2												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	100028												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311												
D017C1	- Het bericht (is de wielsnelheid, 46.1.2) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311				
Frequentie	2												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	100028												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311												
D0153D	- Het bericht (Check Controle dynamisch rijden indicatie 00, 218.5.32) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311				
Frequentie	2												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	100028												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311												
D01B3A	- Het bericht (Erkende Service ECBA, 63.1.4) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311				
Frequentie	2												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	100028												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311												
D018BF	- Interface FEM (lane changes waarschuwing aanwijzing, 256.0.4): signaal ongeldig - Intermitterend <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>98033</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>98033</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>193994528</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>194091519</td></tr> </table>	Frequentie	5	Reset teller	40	Afstandsindicator	98033	Afstandsindicator	98033	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	193994528	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194091519
Frequentie	5												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	98033												
Afstandsindicator	98033												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	193994528												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194091519												
D015DC	- Het bericht (parametrisering adaptieve dynamische remcontrole, 43.3.4) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311				
Frequentie	2												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	100028												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311												
D015BC	- Het bericht (DSC stabilisatie, 47.1.2) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent <table> <tr> <td>Frequentie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Reset teller</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Afstandsindicator</td><td>100028</td></tr> <tr> <td>Tijdstempel als de foutcode ingesteld is</td><td>197703311</td></tr> </table>	Frequentie	2	Reset teller	40	Afstandsindicator	100028	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311				
Frequentie	2												
Reset teller	40												
Afstandsindicator	100028												
Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	197703311												

Multifunctie (Chassis - ICM (Geïntegreerde hulpfunctie motor, regeling))

DTC	Beschrijving
D01B63	- Het bericht (status lekke band aanwijzing, 280.1.8) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Permanent Frequentie 2 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703322
D01A1B	- Het bericht (giertorsie verdeling, 112.0.2) Ontbreekt, ontvangers: ICM, zenders: DSC - Intermitterend Frequentie 2 Reset teller 40 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197703311

Multifunctie (Chassis - SWW (Baan vervanging waarschuwing))

DTC	Beschrijving
CB14BE	- Signaalfout (voertuigsnelheid, 55.3.4), ID: V_VEH) zender: ICM_QL - ongeldig - Intermitterend Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 0 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532235

Multifunctie (Infotainment - CBX-ECALL (Combox noodoproep))

DTC	Beschrijving
B7F334	- Opstarten door onbekende reden - Intermitterend Frequentie 16 Reset teller 0 Afstandsindicator 91982 Afstandsindicator 91995 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 186261730 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 186663747

Multifunctie (Infotainment - CBX-MEDIA (Combox multimedia))

DTC	Beschrijving
B7F180	- software reset - Intermitterend Frequentie 101 Reset teller 241 Afstandsindicator 96720 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 191563091

Multifunctie (Infotainment - CIC (Auto informatie computer))

DTC	Beschrijving
E1C43F	- MOST: De ontvanger heeft niet op de instructie gereageerd - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 3 5 96934 192025305
E1C447	- MOST: Alle blokfuncties aanvaard - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 100 24 96720 191563086
E1C448	- MOST: centrale database blokfunctie onvolledig - Intermitterend Frequentie Reset teller Afstandsindicator Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 2 0 97655 193148789

Multifunctie (Infotainment - CID (Centraal gegevensdisplay))

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Multifunctie (Infotainment - CON (Controller iDrive))

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Multifunctie (Infotainment - HUD (Voorruit display))

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Multifunctie (Infotainment - KAFAS (Cameragebaseerde bestuurders hulpsysteem))

DTC	Beschrijving
E07C0B	- Bericht (actuele remwaarden torsiekoppel geluidssignaal, 0xEF) onjuist, ontvanger: KAFAS, zenders: DSC - Intermitterend
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532232
E07C0E	- Bericht (DSC stabilisatie, 0x173) fout, ontvanger: KAFAS, zenders: DSC - Intermitterend
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532232
E06C02	- ICM Interface (snelheid auto, 0x1A1): signaal ongeldig - Intermitterend
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532240

Multifunctie (Infotainment - TRSVC (Overzicht camera))

DTC	Beschrijving
800B82	- Buitenspiegel camera rechts: Verbindingsfout - Permanent
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 98033 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 194091519
CAAC06	- Signaal (stuurhoek, 0x302) ongeldig, zender: ICM/DSC - Intermitterend
	Frequentie 3 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197541842
CAAC02	- Signaal (voertuigsnelheid, 0x1A1) ongeldig, zender: ICM/DSC - Intermitterend
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 100028 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 197532232
800BAA	- TRSVC: CVBS-uitgang, onderbroken circuit of niet aangesloten - Permanent
	Frequentie 1 Reset teller 0 Afstandsindicator 93449 Tijdstempel als de foutcode ingesteld is 188379000
800BDE	- Achterdeurspiegel rechts niet ingewerkt - Permanent

Multifunctie (Infotainment - TRSVC (Overzicht camera))

DTC	Beschrijving	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	193994091
800BDF	- Zijzichtcamera links niet gekalibreerd - Permanent	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194091519
800BE0	- Zijzichtcamera rechts niet gekalibreerd - Permanent	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194091519
800BD9	- Bovenzichtcamera rechts niet aangesloten - Permanent	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	193987182
800BDA	- Zijzichtcamera links niet aangesloten - Permanent	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194069726
800BDB	- Zijzichtcamera rechts niet aangesloten - Permanent	
	Frequentie	1
	Reset teller	0
	Afstandsindicator	98033
	Tijdstempel als de foutcode ingesteld is	194069726

