


ESI[tronic] 2.0

 **BOSCH** SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA

KTS 670

 Voertuiginfo

Diagnose



Fout zoeken



Uitrusting

Motormanagement / Diesel EDC DelphiMultec CR

Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie
over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 9

U000100 CAN-bus aandrijving
Geen communicatieU111300 CAN-signaal van ABS/ASR/ESP
signaal foutiefU102400 Stuurapparaat in combi-instrument
Foutgeheugen uitlezen

16275 Onbekende fout

P056800 Snelheidsregeling / bediendeel
signaal niet logischU014600 Communicatie met Gateway
Geen communicatieU012100 Communicatie met ABS/ESP
Geen communicatieU012100 Communicatie met ABS/ESP
Geen communicatieP056800 Snelheidsregeling / bediendeel
signaal niet logischAfbreken ESCTerug F11Handleiding F8Opslaan F9Verder F12

ESI[tronic] 2.0

BOSCH SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA KTS 670

Voertuiginfo Diagnose Fout zoeken Uitrusting

ABS / ESP 8.2
Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 3

0520	CAN-databus motorcompartiment	Geen signaal
0520	CAN-databus motorcompartiment	Component defect
030A	Stuurwiel-hoeksensor	Geen signaal

Afbreken ESC Terug F11 Handleiding F6 Opslaan F5 Verder F12

ESI[tronic] 2.0

BOSCH SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA KTS 670

Voertuiginfo Diagnose Fout zoeken Uitrusting

Verwarming / Airco / Airco automatiek 3.0
Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 2

0522 motorstuurapparaat	Geen signaal
0524 ABS-regeleenheid	Geen signaal

Afbreken ESC Terug F11 Handleiding Opslaan F12 Verder F12

ESI[tronic] 2.0

BOSCH SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA KTS 670

Voertuiginfo Diagnose Fout zoeken Uitrusting

Centrale elektronica / Centr. elektronica ZE 3.3
Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 6

0ECD Klem 75
Noodloopfunctie

0529 Airbag-stuurapp.
Geen signaal

0529 Airbag-stuurapp.
signaal niet logisch

051D Regeleenheid stuurbevestiging
Geen signaal

030A Stuurwiel-hoeksensor
Geen signaal

0522 motorstuurapparaat
Geen signaal

Afbreken ESC Terug F11 Handleiding F6 Opslaan F5 Verder F12

ESI[tronic] 2.0

BOSCH SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA KTS 670

Voertuiginfo Diagnose Fout zoeken Uitrusting

Airbag / Airbag AB 10U
Foutgeheugen





Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**





Aantal fouten 6


- U015500 Communicatie met combi-instrument
Geen communicatie
- U042300 combi-instrument
signaal niet logisch
- U012100 Communicatie met ABS/ESP
Geen communicatie
- U014600 Communicatie met Gateway
Geen communicatie
- U016700 Regeleenh. toegangs-/startblokkering
Geen communicatie
- U000100 CAN-bus aandrijving
Geen communicatie

Afbreken ^{F5} Terug ^{F9} Handleiding ^{F6} Opslaan ^{F7} Verder ^{F12}

ESI[tronic] 2.0

BOSCH SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA  KTS 670   

 Voertuiginfo  Diagnose  Fout zoeken  Uitrusting

Instrumentatie / Combi-instrument 4.0 

Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**






Aantal fouten 4

U111100 Functiebeperking door ontbrekend signaal

U111100 Functiebeperking door ontbrekend signaal

U111100 Functiebeperking door ontbrekend signaal

U111100 Functiebeperking door ontbrekend signaal

 Afbreken  Terug  Handleiding  Opslaan  Verder

ESI[tronic] 2.0

BOSCH SEAT / Ibiza 1.2 TDI / 6J5 / 1.2 / 55.0 kW / 06/2010 - / CFWA KTS 670

Voertuiginfo Diagnose Fout zoeken Uitrusting

CAN-bus / Gateway 3.0

Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 3

- 0520 CAN-databus motorcompartiment
Component defect
- 030A Stuurwiel-hoeksensor
Geen signaal
- 0D4E Regeleenheid voor HV-accu
Geen signaal

Afbreken ESC Terug F11 Handleiding F8 Opslaan F10 Verder F12