



Bezoekadres:
Postc.+Wpl:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Startpagina:

Monteur:
Datum: 1-3-2015
Kenteken nummer:
VIN:
Kilometerstand:
Voertuig: Opel/Vauxhall - Meriva B - 2011

Foutencodes

Benzine (Z14NET - GMPHS0C - MT/AT)

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes
P1629	- Startonderbreker brandstof in werking signaal niet juist - Intermitterend

Rem (Elektrische parkeerrem - EPB (Elektrische parkeerrem)) (na laatste maal wissen foutencode)

DTC	Beschrijving
C0561	- signaal ongeldig ontvangen - ongeldige gegevens - Permanent
U0121	- Verbroken verbinding naar Elektronische remregeling module - fout functie - Permanent

Rem (Elektrische parkeerrem - EPB (Elektrische parkeerrem))

DTC	Beschrijving
C0561	- signaal ongeldig ontvangen - ongeldige gegevens - Permanent
U2099	- Hoge snelheid communicatie vrijgave circuit - Niet plausibel - Intermitterend
U0121	- Verbroken verbinding naar Elektronische remregeling module - fout functie - Permanent

Instrument (Instrument - IPC)

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes
U0151	- Communicatie Verbroken met opblaasbare beperking sensor en diagnose module - fout functie - Permanent

Klimaat (Klimaatregeling - HVAC) (na laatste maal wissen foutencode)

DTC	Beschrijving
B0193	- Toerental aanjagermotor voor, circuit - spanning laag/open circuit - Permanent
U0151	- Communicatie Verbroken met opblaasbare beperking sensor en diagnose module - fout functie - Permanent

Klimaat (Klimaatregeling - HVAC)

DTC	Beschrijving
B0193	- Toerental aanjagermotor voor, circuit - spanning laag/open circuit - Permanent
U0151	- Communicatie Verbroken met opblaasbare beperking sensor en diagnose module - fout functie - Permanent

Multifunctie (Centrale elektronica - Body control module (BCM) (Module body controle))

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes
B0000	- Voertuigsnelheidsinformatie - geen signaal - Intermitterend
B3924	- Incorrect opblaasbaar beperkingsgevoeligheid en diagnose module omgeving identificatie ontvangen - Permanent
U0121	- EBCM (Electronic Brake Control Module) - Verbinding verbroken - Permanent
U0151	- Airbagregelaar - Verbinding verbroken - Permanent

Multifunctie (Parkeerhulp - UPA)

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Multifunctie (Radio (Audio Unit) - Radio (Audio Unit))

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

U0020	- Lage snelheid CAN communicatiebus - fout functie - Intermitterend
-------	---

Multifunctie (Stuurbekrachtiging - EHPS (Bedieningseenheid EHPS)) (na laatste maal wissen foutencode)

DTC	Beschrijving
U0126	- Hoeksensormodule stuurwiel; communicatieonderbreking - fout functie - Permanent

Multifunctie (Stuurbekrachtiging - EHPS (Bedieningseenheid EHPS))

DTC	Beschrijving
C0000	- Voertuigsnelheidsinformatie - ongeldige gegevens - Intermitterend
U0126	- Hoeksensormodule stuurwiel; communicatieonderbreking - fout functie - Permanent
U0140	- Communicatie met controlemodule body verloren - fout functie - Intermitterend
