

lijst van onderdelen :

AE00 :

elektrisch deel contactslot.

B001 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 1.

B002 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 2.

B003 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 3.

B004 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 4.

B005 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 5.

B006 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 6.

B007 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 7.

B008 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 8.

B009 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 9.

B010 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 10.

B011 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 11.

B012 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 12.

B013 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 13.

B014 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 14.

B015 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 15.

B016 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 16.

B017 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 17.

B018 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 18.

B019 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 19.

B020 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 20.

B021 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 21.

B022 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 22.

B023 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 23.

B024 :

gecombineerde gelijkspanningsklem 24.

BB00 :

accu.

BB01 :

batterijen achter.

BB02 :

onderste batterijen vóór.

BB03 :

bovenste batterijen vóór.

BB04 :

middelste batterij.

BB05 :

startaccu.

BB06 :

hulpaccu.

BB07 :

accu dynamo/startmotor.

BB08 :

accu voor de tractie (hybrideaandrijving).

BB10 :
voedingsmodule.

BB12 :
+ klem accu.

BCM0 :
multifunctioneel schakelaarblok.

BCM1 :
multifunctioneel schakelaarblok links.

BCM2 :
multifunctioneel schakelaarblok rechts.

BCM3 :
multifunctioneel schakelaarblok links.

BCM4 :
multifunctioneel schakelaarblok rechts.

BCP3 :
beveiligingsmodule 3 relais.

BF00 :
zekeringkast interieur.

BF01 :
zekeringkast motorcompartiment.

BF02 :
zekeringenkast bagageruimte.

BFH1 :
zekeringkast 5 interieur 1.

BFH2 :
zekeringkast 5 interieur 2.

BFH5 :
zekeringenkast interieur met 5 zekeringen.

BGP0 :
centrale regelunit (politie).

BH12 :
zekeringenkast interieur met 12 zekeringen.

BH28 :

zekeringenkast interieur met 28 zekeringen.

BM27 :

aansluitkast motor 27 zekering(en).

BM34 :

aansluitkast motor 34 zekering(en).

BMF1 :

zekeringkast hoofdzekeringen.

BMF2 :

zekeringkast hoofdzekeringen.

BMF3 :

zekeringkast hoofdzekeringen.

BMF4 :

zekeringkast hoofdzekeringen.

BSC1 :

BSC.

BSI1 :

BSI.

BSR1 :

module trekhaak.

C001 :

diagnosestekker.

C002 :

stekker voor noodbedrading.

C004 :

teststekker instrumentenpaneel.

C104 :

stekker zekeringhouder noodstopshakelaar.

C136 :

stekker zekeringhouder verwarming.

C180 :

diagnosestekker gas 1.

C181 :

diagnosestekker gas 2.

C182 :

stekker rijk mengsel gas.

C183 :

stekker arm mengsel gas.

C200 :

stekker trekhaakaansluiting.

C310 :

stekker + permanent trekhaakaansluiting.

C311 :

verbindingsstekker remlichtschakelaar.

C680 :

verbindingsstekker van het zonnedak.

C861 :

stekker voeding alarminstallatie.

C1030 :

teststekker informatie draaiende motor.

C1042 :

stekker optionele circuitonderbreker.

C1100 :

teststekker ontsteking.

C1105 :

stekker ontstoring ontsteking.

C1110 :

stekker regeling ontsteking voor stationair toerental.

C1200 :

teststekker injectie.

C1250 :

stekker emissieregeling.

C1260 :

stekker zekeringenhouder voedingspomp.

C1265 :

stekker zekeringenhouder verwarmingsweerstand carburateur.

C1270 :

teststekker EGR.

C1300 :

teststekker injectie-ontsteking.

C1310 :

stekker zekeringenhouder injectie-/ontstekingscomputer.

C1311 :

verbindingsstekker motor / auto.

C1360 :

stekker zekeringenhouder verwarming lambdasonde.

C1400 :

BDP-stekker.

C1450 :

stekker ontwikkeling systeem.

C1500 :

teststekker werking koelventilator(en).

C1630 :

teststekker automatische versnellingsbak.

C1700 :

teststekker elektronisch regelsysteem.

C2310 :

stekker dubbele bediening lesauto.

C2600 :

stekker zekeringenhouder mistlampen vóór.

C4640 :

stekker zekeringenhouder voeding tachograaf.

C6235 :

teststekker centrale vergrendeling.

C6301 :

teststekker stoelgeheugen.

C6540 :

teststekker gordelspanner.

C6560 :

teststekker airbag(s).

C6570 :

teststekker airbag(s) + gordelspanner.

C6640 :

stekker ontluchten circuit hoogteregeling.

C6860 :

teststekker elektrische cabrioletkap.

C7000 :

teststekker ABS.

C7001 :

stekker zekeringenhouder voeding ABS.

C7050 :

stekker antislipregeling.

C7100 :

teststekker variabele stuurbekrachtiging.

C7215 :

stekker voor testen van multifunctioneel display.

C7710 :

teststekker vering.

C8000 :

teststekker airconditioning.

C8201 :

teststekker gecodeerde startbeveiliging.

C8400 :

stekker permanente + radio.

C8600 :

teststekker alarminstallatie.

C8630 :

stekker voor testen van CPH.

CA00 :

contactslot.

CBE1 :

elektronische handleiding (politie).

CCS1 :

centrale bedieningsunit signalering (politie).

CJ01 :

verbindingsstekker 1.

CJ02 :

verbindingsstekker 2.

CP00 :

12 V aansluiting achter.

CP01 :

12 V stekker.

CP02 :

stekker 12 V linksachter op middenconsole.

CP03 :

stekker 12 V rechtsachter op middenconsole.

CP04 :

12 V aansluiting middenachter.

CP05 :

12 V aansluiting bagageruimte.

CPC0 :

portiercontact linker schuifdeur.

CPC1 :

portiercontact rechter schuifdeur.

CT00 :

contactring stuurwiel.

CV00 :

schakelmodule onder stuur (COM 2000).

DRA0 :

buisje.

DRA1 :

afvoer 1.

ECV0 :

bediening op het stuur.

MF00 :

hoofdzekering hulpaccu.

MF01 :

hoofdzekering dynamo.

MF02 :

hoofdzekering startaccu.

MF175 :

M-zekering motorruimte 175A.

PC01 :
stopcontact rechtsachter.

PC02 :
stopcontact linksachter.

PR01 :
steunplaat interieurrelais.

PRF1 :
relais-/zekeringhouder 1 motorruimte.

PRF2 :
relais-/zekeringhouder 2 motorruimte.

PS00 :
printplaat zekeringkast.

PSF0 :
zekeringen-/relaiskast interieur.

PSF1 :
zekeringen-/relaiskast motorruimte.

PSF2 :
zekeringen-/relaiskast bagageruimte.

PT00 :
aansluiting transformator.

RP00 :
vermogensrelais BSI.

VMF1 :
stuurwiel met bediening op vaste naaf.

V0004 :
waarschuwinglampje stop.

V1000 :
verklikkerlamp laden.

V1001 :
controlelampje lading tractiebatterijen.

V1002 :
controlelampje tractiebatterijen leeg.

V1017 :

controlelampje omvormer 12V defect.

V1100 :

controlelampje ontsteking.

V1150 :

verklikker-/testlamp voorgloeien.

V1200 :

controlelampje injectie.

V1203 :

controlelampje uitschakeling pomp.

V1300 :

verklikkerlamp diagnose motor.

V1700 :

verklikkerlamp tijdelijke storing.

V1701 :

controlelampje vooruitrijden.

V1702 :

verklikkerlamp achteruit.

V1703 :

waarschuwingslampje isolatie defect.

V1800 :

controlelampje gastoevoer.

V2000 :

verklikkerlamp mistachterlicht.

V2010 :

controlelampje mistlampen vóór.

V2300 :

controlelampje alarmknipperlichten.

V2310 :

controlelampje linker en rechter richtingaanwijzer.

V2320 :

controlelampje linker richtingaanwijzer.

V2330 :

controlelampje rechter richtingaanwijzer.

V2600 :

controlelampje stadslicht.

V2610 :

controlelampje dimlicht.

V2620 :

controlelampje grootlicht.

V2660 :

controlelampje mistlampen.

V4010 :

verklipperlamp koelvloeistofniveau.

V4017 :

verklipperlamp te laag accuvloeistofniveau.

V4020 :

controlelampje maximum koelvloeistoftemperatuur.

V4040 :

verklipperlamp minimum niveau ruitensproeier.

V4050 :

verklipperlamp water in brandstof.

V4110 :

controlelampje motoroliedruk.

V4120 :

controlelampje olieniveau.

V4130 :

controlelampje maximum temperatuur motorolie.

V4200 :

controlelampje choke.

V4205 :

controlelampje luchtfilter verstopt.

V4300 :

verklipperlamp brandstofreserve.

V4320 :

controlelampje tankdop geopend.

V4400 :

controlelampje parkeerrem.

V4410 :

controlelampje remvloeistofniveau.

V4420 :

controlelampje remvloeistofniveau/parkeerrem.

V4430 :

verklikkerlamp remblokslijtage.

V4440 :

controlelampje doorgebrande gloeilamp.

V4600 :

controlelampje stand versnellingspook.

V4610 :

controlelampje maximum temperatuur versnellingsbakolie.

V4700 :

verklikkerlamp open portier.

V4701 :

controlelampje voorportieren en 2 schuifdeur(en).

V4702 :

controlelampje voorportieren en 1 schuifdeur(en).

V4730 :

controlelampje gordelsluiting.

V4800 :

verklikkerlamp katalysator oververhit.

V6235 :

controlelampje supervergrendeling.

V6560 :

controlelampje frontairbag.

V6561 :

controlelampje zijairbag.

V6562 :

controlelampje uitschakeling airbag passagierszijde.

V6640 :

controlelampje vloeistofniveau hoogteregeling.

V6700 :

controlelampje sperren differentieel.

V6709 :

controlelampje inschakelen reductiekast.

V7000 :

controlelampje diagnose ABS.

V7001 :

controlelampje ABS in werking.

V7050 :

controlelampje diagnose ASR.

V7060 :

controlelampje ASR in werking.

V7310 :

controlelampje snelheidsregelaar.

V7311 :

controlelampje stand rempedaal (toestemming om te starten).

V7700 :

controlelampje diagnose vering.

V7800 :

controlelampje diagnose ESP.

V8018 :

controlelampje minimum brandstofniveau extra verwarming.

V8110 :

controlelampje achterrautverwarming.

V8220 :

controlelampje transponder.

1000 :

startschakelaar.

1001 :

relais koude start.

1002 :

pomp koude start.

1003 :

elektroklep koude start.

1005 :

relais startblokkering.

1006 :

servo blokkering motor.

1007 :
hellingshoeksensor.

1010 :
startmotor.

1015 :
computer controle stop start.

1020 :
dynamo.

1021 :
omkeerbare dynamo.

1022 :
condensator van de dynamo.

1025 :
batterijbak.

1028 :
beveiligingsmodule voeding elektrische systemen.

1030 :
relais draaiende motor.

1031 :
module acculaadconditie.

1032 :
beveiligingsomhulsel accukabel.

1033 :
zekeringkast startaccu.

1034 :
zekeringmatrix vóór.

1040 :
algemeen houdrelais.

1041 :
noodstopschakelaar.

1042 :
algemeen relais.

1043 :

drukschakelaar hervatting.

1044 :
diodekast.

1045 :
extra schakelaar hervatting.

1050 :
elektroklep bediening verwarmingsweerstand.

1086 :
relais onderbreken startstelsel door inbraakalarm.

1087 :
relais elektroklep starten.

1100 :
ontsteker.

1101 :
thermosensor koelvloeistof voor vervroegingsmodule.

1102 :
vervroegingsmodule.

1103 :
weerstand elektroklep aanpassing vervroeging.

1104 :
elektroklep aanpassing vervroeging.

1105 :
ontstekingsmodule.

1107 :
sensor positie variabele klep.

1108 :
computer bediening kleppen.

1109 :
elektroklep uitschakeling cilinders.

1110 :
verdeler.

1115 :
cilinderreferentiesensor.

1116 :

referentiesensor cilinder 1.

1117 :

referentiesensor cilinder 2.

1118 :

cilinderreferentiesensor inlaat.

1119 :

cilinderreferentiesensor uitlaat.

1120 :

pingelsensor.

1121 :

pingelsensor 1.

1122 :

pingelsensor 2.

1125 :

gaspedaalschakelaar.

1127 :

voedingsrelais ontsteking.

1130 :

computer ontsteking.

1131 :

bobine cilinder 1.

1132 :

bobine cilinder 2.

1133 :

bobine cilinder 3.

1134 :

bobine cilinder 4.

1135 :

bobine.

1136 :

condensator van ontstekingsbobine.

1137 :

bobine cilinder 5.

1138 :

bobine cilinder 6.

1140 :

emissieregelunit voor carburateur.

1141 :

voedingsrelais bougie(s) 1 voorverwarming koelvloeistof.

1142 :

voedingsrelais bougie(s) 2 voorverwarming koelvloeistof.

1143 :

voedingsrelais bougie(s) 3 voorverwarming koelvloeistof.

1145 :

elektroklep openen smoorklep.

1146 :

voedingsrelais bougie(s) 1-2 voorverwarming koelvloeistof.

1147 :

voedingsrelais bougie(s) 3-4 voorverwarming koelvloeistof.

1148 :

relais 1 verwarming koelwater.

1149 :

relais 2 verwarming koelwater.

1150 :

voorgloeimodule.

1151 :

relais verwarmd brandstoffilter.

1155 :

voorgloeirelais.

1156 :

relais nagloeien.

1157 :

thermocontact nagloeien.

1158 :

voor-/nagloeimodule.

1159 :

voedingsstrip gloeibougies.

1160 :

gloeibougies.

1161 :

gloeibougie cilinder 1.

1162 :

gloeibougie cilinder 2.

1163 :

gloeibougie cilinder 3.

1164 :

gloeibougie cilinder 4.

1190 :

voorverwarming koelvloeistof.

1191 :

bobine ontsteking + cilinderreferentie.

1200 :

relais benzinepomp.

1201 :

relais inspuitpomp.

1202 :

relais snelheidsmeter.

1203 :

veiligheidsschakelaar.

1204 :

veiligheidsrelais aanrijdingen.

1205 :

zekering brandstofpomp.

1206 :

module hevelpomp.

1207 :

hevelpomp.

1208 :

brandstofpomp (diesel).

1209 :

opvoerpomp.

1210 :

brandstofpomp.

1211 :

benzinepomp/tankvlotter.

1212 :

elektroklep beluchting tank.

1213 :

relais luchtpomp.

1214 :

econometer.

1215 :

elektroklep absorptievat.

1216 :

weerstand simulatie koolstoffilter.

1217 :

elektroklep uitschakeling koolstoffilter.

1218 :

elektroklep onderbreking ontstekingsvervroeging.

1219 :

gaskleppotentiometer injectiesysteem met automatische versnellingsbak.

1220 :

thermosensor koelvloeistof.

1221 :

thermoweerstand brandstof.

1222 :

acceleratiemeter.

1223 :

elektroklep luchtinjectie.

1224 :

elektroklep sluiten absorptievat.

1225 :

stappenmotor stationair toerental.

1226 :

motor stationair toerental en stationair contact.

1227 :

sensor brandstofdruk in tank.

1228 :

stappenmotor stationair toerental en stationairschakelaar + Hall-gever.

1229 :

elektroklep turbo met variabele geometrie.

1230 :

bediening extra lucht.

1231 :

module behoud stationair toerental van automatische versnellingsbak.

1232 :

elektroklep behoud stationair toerental.

1233 :

elektroklep regeling turbodruk.

1234 :

elektroklep dashpot.

1235 :

elektroklep beluchten carburateur.

1236 :

elektroklep uitschakeling tijdens deceleratie.

1237 :

elektroklep gestuwde lucht.

1238 :

elektroklep AFP.

1239 :

elektroklep stationair toerental.

1240 :

temperatuursensor inlaatlucht.

1241 :

pulsairpomp.

1242 :

relais pulsair.

1243 :

elektroklep VTC 1.

1244 :

proportionele elektroklep EGR.

1245 :
hoogteschakelaar.

1246 :
relais UGR.

1247 :
thermoschakelaar koelvloeistof EGR.

1248 :
weerstand kalibrering EGR.

1249 :
potentiometer bedieningshevel EGR-regeling.

1250 :
computer uitlaatgasrecirculatie (EGR).

1251 :
vacuümpomp EGR.

1252 :
relais correctie vervroeging diesel.

1253 :
elektroklep alles of niets (UGR).

1254 :
schakelaar bedieningshevel EGR-regeling.

1255 :
elektrostopklep.

1256 :
elektroklep vervroeging (diesel).

1257 :
elektroklep opbrengst - (diesel).

1258 :
elektroklep opbrengst + (diesel).

1259 :
elektroklep opbrengst + - (diesel).

1260 :
sensor verstuiernaald.

1261 :

gaspedaalsensor.

1262 :

gemotoriseerde gasklep.

1263 :

elektroklep EGR + doseerklep.

1264 :

elektroklep swirl.

1265 :

thermoschakelaar voorverwarming carburateur.

1266 :

relais voorverwarming carburateur.

1267 :

elektroklep diesel (luchtinlaat).

1268 :

elektroklep VTC 2.

1269 :

relais weerstand verwarming carburateur.

1270 :

weerstand verwarming carburateur of smoorklephuis.

1271 :

elektroklep dashpot.

1272 :

dashpot.

1273 :

verwarmingsweerstand carterdamp 1.

1274 :

verwarmingsweerstand carterdamp 2.

1275 :

carburateur.

1276 :

brandstofvoorverwarming.

1277 :

elektroklep uitschakeling 3 plunjers hogedruk brandstofpomp.

1278 :

sensor begin drukopbouw.

1279 :

elektroklep hoge-drukregeling benzine.

1280 :

elektroklep AFP lang.

1281 :

elektroklep AFP kort.

1282 :

computer brandstoftoevoeging.

1283 :

additiefpomp.

1284 :

additiefinjecteur.

1285 :

elektroklep voorverwarming inlaatlucht.

1286 :

relais brandstofvoorverwarming.

1287 :

verwarmingsweerstand brandstofvoorverwarming.

1288 :

thermoschakelaar brandstofvoorverwarming.

1289 :

elektroklep koelvloeistof voorverwarming inlaatlucht.

1290 :

potentiometer injectie.

1291 :

elektroklep expansievat.

1292 :

relais verwarmd brandstoffilter.

1293 :

proportionele elektroklep koelvloeistof ingebouwd in wateruitlaat.

1294 :

vacuümpomp.

1295 :

elektroklep ontlasten turbine.

1296 :

elektroklep variabele luchtinlaat.

1297 :

elektroklep elektrische EGR.

1298 :

proportionele elektroklep vacuüm.

1299 :

elektroklep luchtomloop.

1300 :

sensor wateremulsie.

1301 :

relais informatie automatische transmissie (injectie).

1302 :

relais injectie.

1303 :

voedingsrelais injectie en ontsteking.

1304 :

dubbelrelais multifunctionele controle motor.

1305 :

potentiometer mengselverrijking.

1306 :

shunt relais automatische transmissie.

1307 :

multifunctioneel dubbelrelais.

1308 :

oliedruksensor.

1309 :

thermosensor turbolucht.

1310 :

luchthoeveelheidsmeter.

1311 :

sensor te hoge laaddruk.

1312 :

sensor inlaatdruk.

1313 :

sensor motortoerental.

1314 :

hoogtesensor.

1315 :

weerstand injectie.

1316 :

sensor stand smoorklep.

1317 :

sensor gashevel brandstofpomp diesel.

1318 :

gasklepschakelaars.

1319 :

weerstand codering injectie.

1320 :

elektronische eenheid motor.

1321 :

raildrukensor.

1322 :

hoge-drukregelaar brandstof.

1323 :

thermosensor uitlaatgassen.

1324 :

elektrische doseerklep verwarming drukvulling.

1325 :

raildrukensor.

1326 :

zekering voeding injectiecomputer.

1327 :

nokpositiesensor (dieselpomp).

1328 :

rotorpositiesensor (dieselpomp).

1329 :

schijfpositiesensor (dieselpomp).

1330 :
verstuiver.

1331 :
injecteur cilinder 1.

1332 :
injecteur cilinder 2.

1333 :
injecteur cilinder 3.

1334 :
injecteur cilinder 4.

1335 :
injecteur cilinder 5.

1336 :
injecteur cilinder 6.

1337 :
injecteur cilinder 7.

1338 :
injecteur cilinder 8.

1339 :
injecteur cilinder 9.

1340 :
injecteur cilinder 10.

1341 :
differentiaaldruksensor roetfilter.

1342 :
multifunctionele motormanagementcomputer.

1343 :
achterste thermosensor uitlaatgassen.

1344 :
vorste thermosensor uitlaatgassen.

1345 :
relais verwarming lambdasonde.

1346 :

luchthoeveelheidsmeter A.

1347 :

luchthoeveelheidsmeter B.

1348 :

zekering verwarming lambdasonde.

1349 :

thermosensor.

1350 :

voorste lambdasonde.

1351 :

achterste lambdasonde.

1352 :

voorste lambdasonde voorbij katalysator.

1353 :

voorste lambdasonde vóór katalysator.

1354 :

achterste lambdasonde voorbij katalysator.

1355 :

achterste lambdasonde vóór katalysator.

1356 :

vacuümsensor remsysteem.

1357 :

proportionele lambdasonde.

1358 :

thermosensor uitlaatgas voorbij katalysator A.

1359 :

thermosensor uitlaatgas vóór katalysator A.

1360 :

schakelmodule gecodeerde startbeveiliging - blokkeren van software.

1361 :

elektroklep voorverwarming laaddrukluft.

1362 :

elektroklep voorverwarming laaddrukluft.

1363 :

thermosensor uitlaatgas voorbij katalysator B.

1364 :

thermosensor uitlaatgas vóór katalysator B.

1365 :

relais verwarmde flens.

1366 :

verwarmde flens.

1367 :

elektrisch bediende turbo en plaatselijke controle A.

1368 :

elektrisch bediende turbo en plaatselijke controle B.

1369 :

brandstofvolumeregelaar.

1370 :

enkelvoudig relais motormanagement.

1371 :

multifunctioneel dubbelrelais motormanagementsysteem.

1372 :

positiesensor voorverwarming inlaatlucht.

1373 :

positiesensor voorverwarming laaddruklucht.

1374 :

positiesensor turbo.

1375 :

elektroklep verticale stang 1.

1376 :

laaddruksensor.

1377 :

elektroklep elektrische EGR A.

1378 :

elektroklep elektrische EGR B.

1379 :

elektroklep verticale stang 2.

1380 :

gestuurde thermostaat (S2RE).

1381 :

relais onderbreking benzine-injectie.

1382 :

2-standenelektroklep uitlaat.

1383 :

sensor hoge temperatuur uitlaatgas vóór uitlaatpot met roetfilter.

1384 :

sensor hoge temperatuur uitlaatgas na voorkatalysator A.

1385 :

sensor hoge temperatuur uitlaatgas vóór voorkatalysator A.

1386 :

sensor hoge temperatuur uitlaatgas na voorkatalysator B.

1387 :

sensor hoge temperatuur uitlaatgas vóór voorkatalysator B.

1388 :

verwarmingsweerstand carterdamp 3.

1389 :

elektrisch bediende doseerklep EGR.

1390 :

druksensor inlaatlucht 2.

1391 :

luchthoeveelheidsmeter 2.

1392 :

proportionele elektroklep WG1.

1393 :

proportionele elektroklep turbo 2.

1394 :

proportionele elektroklep BYPASS EGR.

1395 :

thermosensor inlaatlucht 2.

1396 :

elektroklep recirculatie 2.

1397 :

elektroklep compressor 2.

1398 :

elektroklep inlaatkleppen.

1399 :

elektroklep uitlaatkleppen.

1400 :

BDP-sensor.

1401 :

druksensor rembekrachtiger.

1405 :

neutraalstandsensoren.

1410 :

elektroklep terugvoer uitlaatemperatuur.

1411 :

pomp terugvoer uitlaatemperatuur.

1412 :

thermocontact terugvoer uitlaatemperatuur.

1413 :

temperatuursensor water warmtewisseling uitlaatemperatuur.

1500 :

relais motorventilateur.

1501 :

zekering koelventilator.

1502 :

voedingsrelais motorventilateur links.

1503 :

voedingsrelais motorventilateur rechts.

1504 :

relais seriële voeding motorventilateurs links en rechts.

1505 :

thermocontact motorventilateur.

1506 :

twee-snelhedenweerstand koelventilator.

1507 :

thermoweerstand bediening koelventilator via elektronische module.

1508 :

voedingsrelais motorventilateur lage snelheid.

1509 :

voedingsrelais motorventilateur hoge snelheid.

1510 :

koelventilator.

1511 :

motorventilateur rechts.

1512 :

motorventilateur links.

1513 :

koelventilatoren met variabele snelheid.

1514 :

voedingsrelais koelventilator gemiddelde snelheid.

1515 :

linker ontstoringsfilter.

1516 :

rechter ontstoringsfilter.

1517 :

aangestuurde klep voor koelventilator(en).

1518 :

drie-snelhedenweerstand koelventilator.

1519 :

twee-snelhedenweerstand 2 koelventilator.

1520 :

thermoschakelaar nakoeling.

1521 :

module van koelventilator met variabele snelheid.

1522 :

bedieningsunit koelventilatoren met 2 snelheden.

1523 :

koelventilator met variabele snelheid 2.

1524 :

relais onderbreking voeding.

1525 :

relais nakoeling.

1526 :

tijdschakeling nakoeling.

1527 :

relais onderbreking voeding 2.

1528 :

bedieningsmodule koelventilator met 1 snelheid.

1530 :

shunt nakoeling.

1550 :

waterpomp turbokoeling.

1551 :

zekering waterpomp turbokoeling.

1552 :

ontkoppelbare waterpomp.

1555 :

relais waterpomp turbokoeling.

1600 :

contact stand selectiehefboom.

1601 :

sensor pulsbediening.

1602 :

schakelaar pulsbediening.

1603 :

bediening automatische versnellingsbak.

1606 :

relais geluidssignaal parkeerstand.

1607 :

voedingsrelais verlichting schakelstandindicatie.

1610 :

elektroklep regeling opbrengst warmtewisselaar.

1611 :

koppelingspedaalsensor.

1612 :
BDP-sensor.

1613 :
toerentalsensor automatische versnellingsbak.

1615 :
druksensor automatische versnellingsbak.

1620 :
snelheidssensor.

1621 :
snelheidssensor automatische versnellingsbak.

1622 :
snelheidssensor uitgaande as automatische versnellingsbak.

1623 :
sensor koppelingswerkcilinder.

1624 :
schakelsensor.

1625 :
interfacemodule rijsnelheid.

1626 :
bedieningshendel.

1627 :
vermogensmodule van de koppeling.

1628 :
vermogensmodule schakelen.

1629 :
vermogensmodule selecteren.

1630 :
elektronische eenheid automatische transmissie.

1631 :
elektroklep koppelreductie.

1632 :
pedaalschakelaar.

1633 :

selectiesensor.

1634 :
koppelingssensor.

1635 :
elektro-hydraulisch regelorgaan automatische transmissie.

1636 :
schakelstandsensoren automatische versnellingsbak.

1637 :
kickdowncontact automatische transmissie.

1638 :
elektrische blokkering handel automatische transmissie.

1639 :
schakelaar gaspedaal niet ingetrapt.

1640 :
keuzeschakelaar automatische transmissie.

1642 :
relais elektrische blokkering selectiehandel.

1643 :
relais servo sleutelblokkering.

1644 :
servo sleutelblokkering.

1645 :
elektronische bediening automatische versnellingsbak.

1646 :
blok elektrokleppe automatische versnellingsbak.

1647 :
elektroklep koppeling.

1650 :
computer elektronisch gestuurde versnellingsbak.

1655 :
vermogensrelais elektronisch gestuurde versnellingsbak.

1660 :
computer handgeschakelde versnellingsbak.

1661 :

versnellingspook.

1662 :
snelheidssensor ingaande as handgeschakelde versnellingsbak.

1663 :
servo schakelen.

1664 :
servo selectie.

1665 :
servo koppeling.

1666 :
bediening snelheidsregelaar op stuurwiel.

1670 :
schakelaar automatische stand handbediende versnellingsbak.

1700 :
elektronische regeleenheid.

1701 :
module voor temperatuur en spanning van onderste batterij vóór.

1702 :
module voor temperatuur en spanning van bovenste batterij vóór.

1703 :
module voor temperatuur en spanning van achterste batterij.

1704 :
relaiskast.

1705 :
elektronische verbindingkast.

1706 :
filter netvoeding.

1707 :
regeleenheid tractiebatterij.

1708 :
computer van elektrische omvormer.

1709 :
elektrische unit.

1710 :

computer hybrideaandrijving.

1711 :

elektrische waterpomp (hybrideaandrijving).

1712 :

waterpomp warmtewisselaar (hybrideaandrijving).

1713 :

potentiometer gaspedaal.

1714 :

energiemeter.

1715 :

relais elektrische waterpomp (hybrideaandrijving).

1716 :

relais waterpomp van de verwarming (hybrideaandrijving).

1718 :

thermoweerstand bediening koelventilateur elektromotor.

1722 :

thermistor bediening koelventilator batterijen.

1725 :

elektronische unit.

1727 :

koelvloeistofpomp accu's.

1728 :

koelvloeistofpomp koeling elektronische eenheid van de elektronische aansturing.

1729 :

relais elektrische antistartcode.

1730 :

shunt gecodeerde startblokkering.

1732 :

verwarmingsrelais batterijen.

1733 :

verwarmingsweerstand batterijen.

1740 :

elektromotor aandrijving.

1746 :

koelventilateur elektromotor.

1747 :
laadaansluiting.

1748 :
eenheid acculaadaansluiting.

1749 :
auto-relais uitschakeling verwarming.

1750 :
schakelaar snelladen.

1800 :
elektronische eenheid gas.

1801 :
absolute druksensor.

1802 :
elektrodoseringsklep.

1803 :
elektroklep reservoir.

1804 :
elektroklep verdamper.

1805 :
elektronische eenheid met 3 relais.

1806 :
relais lambdasonde.

1807 :
diodebrug.

1808 :
voedingsblok gas.

1809 :
lineaire regelaar.

1810 :
Benzine/LPG-schakelaar.

1811 :
tijdrelais gas-benzine.

1812 :

zekeringenblok gastoevoer.

1813 :

uitschakelrelais diagnoselampje.

1814 :

gasdrukmeter.

1815 :

dubbelrelais communicatie brandstof/LPG.

1816 :

montage spanningsadapter 12V/5V.

1817 :

LPG-tankvlotter.

1818 :

thermosensor koelvloeistof (15 °).

1819 :

demper LPG-meter.

1820 :

motor gasverdeling.

1821 :

LPG-meter en LPG-elektroklep.

1822 :

diode montage aanpassing 12V/5V.

1823 :

weerstand nieuwe montage 12V/5V.

1824 :

elektroklep luchtinlaatklep.

1825 :

elektroklep gastoevoer.

1826 :

uitschakelrelais brandstofpomp.

1827 :

bedieningsrelais elektroklep reservoir.

1828 :

LPG-verdeler.

1829 :

druksensor LPG-verdeler.

1830 :
thermosensor verdamper/drukregelaar.

1831 :
relais LPG-schakelaar.

1832 :
LPG-injecteur cilinder 1.

1833 :
LPG-injecteur cilinder 2.

1834 :
LPG-injecteur cilinder 3.

1835 :
LPG-injecteur cilinder 4.

1836 :
LPG-relais.

1837 :
relais opvoerpomp.

1839 :
elektroklep verdamper.

1840 :
relais elektroklep gasretour.

1841 :
relais gasinjecteur.

1842 :
EGR-klep.

1843 :
sensor stroom ondergedompelde gaspomp.

1844 :
zekeringhouder elektrokleppen gas.

1845 :
zekeringhouders gasinjectoren.

1846 :
zekeringhouder voeding gascomputer.

1847 :

zekeringhouder algemeen voedingsrelais gas.

1848 :

sensor gastemperatuur en -druk.

1849 :

elektroklep gasinspuitleiding.

1850 :

bedieningsrelais elektroklep verdamper/drukregelaar.

1851 :

gasdrukmodulator.

1852 :

gasverstuiver cilinder 1.

1853 :

gasverstuiver cilinder 2.

1854 :

gasverstuiver cilinder 3.

1855 :

gasverstuiver cilinder 4.

1856 :

module benzine-injecteur.

1857 :

verdamper/drukregelaar.

1858 :

gasdruksensor in verdamper/drukregelaar.

1859 :

thermosensor koelvloeistof in verdamper/drukregelaar.

1860 :

druksensor lage absolute druk.

1861 :

druksensor hoge absolute druk.

1862 :

display LPG informatie.

1863 :

thermosensor gas.

1864 :

elektroklep voeding gas 2.

1865 :

elektroklep voeding gas 3.

1900 :

computer dynamo/startmotor.

1901 :

controle motor dynamo/startmotor.

1902 :

elektriseermachine dynamo/startmotor.

1903 :

waterpomp warmtewisselaar.

1904 :

waterpomp koeling elektronica.

1905 :

thermosensor water.

1906 :

schakelaar koppelingspedaal.

1907 :

neutraalstandschakelaar versnellingsbak.

1908 :

bougie 1 verwarming koelcircuit.

1909 :

bougie 2 verwarming koelcircuit.

1910 :

bougie 3 verwarming koelcircuit.

1911 :

powerzekering dynamo/startmotor.

1912 :

stop-/startschakelaar.

1913 :

ventilator hoge-drukaccu.

1914 :

thermosensor hoge-drukaccu.

1915 :

sensor accutemperatuur.

0002 :
lichtschakelaar.

2000 :
schakelaar mistachterlichten.

2001 :
combischakelaar verlichting/ruitenwissers.

2002 :
zoemer lesauto Duitsland.

2003 :
eenheid rijsschoolinstructeur.

2004 :
jackplug lesauto Duitsland.

2005 :
relais mistachterlichten.

2006 :
schakelaar lesauto Duitsland.

2007 :
verlichting beenruimte lesauto Duitsland.

2008 :
interface-module lesauto.

2010 :
mistachterlicht links.

2011 :
centraal geplaatst mistachterlicht.

2015 :
mistachterlicht rechts.

2016 :
bedieningsmodule mistachterlichten.

2100 :
remlichtschakelaar.

2101 :
extra remlichtschakelaar.

2110 :

derde remlicht.

2111 :

extra remlicht links.

2112 :

extra remlicht rechts.

2120 :

dubbele remlichtschakelaar.

2200 :

schakelaar achteruitrijlicht.

2202 :

schakelaar bediening achteruit.

2210 :

achteruitrijlicht links.

2215 :

achteruitrijlicht rechts.

2300 :

schakelaar alarmknipperlichten.

2305 :

knipperlichtrelais.

2310 :

schakelaar richtingaanwijzers.

2320 :

richtingaanwijzer linksvoor.

2325 :

richtingaanwijzer rechtsvoor.

2330 :

richtingaanwijzer linksachter.

2335 :

richtingaanwijzer rechtsachter.

2340 :

zijknipperlicht links.

2345 :

zijknipperlicht rechts.

2400 :

relais parkeerlicht dagverlichting.

2401 :

relais dimlicht dagverlichting.

2402 :

shunt relais dagverlichting.

2403 :

relais parkeerlichten achterzijde.

2404 :

relais verlichting overdag.

2410 :

relais dimlicht.

2411 :

dimlichtrelais.

2415 :

weerstand dimlicht.

2500 :

schakelaar claxon.

2501 :

claxonschakelaar in stuurwiel.

2505 :

relais compressor luchthoorns.

2510 :

claxoncompressor.

2520 :

claxon.

2521 :

claxon lage toon.

2522 :

claxon hoge toon.

2523 :

geluidssignaal voetgangers.

2525 :

zekering claxoncompressor.

2530 :

eenheid sirene (politie).

2531 :

schakelaar sirene (politie).

2532 :

schakelaar sirene dag/nacht (politie).

2535 :

sirene (politie).

2600 :

draaischakelaar verlichting.

2601 :

hellingsensor voor.

2602 :

hellingsensor achter.

2606 :

relais grootlicht.

2610 :

koplamp links.

2611 :

binnenbochtverlichting links.

2612 :

extra verlichting links.

2615 :

koplamp rechts.

2616 :

binnenbochtverlichting rechts.

2617 :

extra verlichting rechts.

2620 :

parkeerlicht linksvoor.

2625 :

parkeerlicht rechtsvoor.

2630 :

achterlicht links op carrosserie.

2631 :

achterlicht rechts op achterpaneel.

2632 :

linker achterlicht op achterklep.

2633 :

kentekenplaatverlichting rechts.

2634 :

shunt jack-plug.

2635 :

achterlicht rechts op carrosserie.

2636 :

kentekenplaatverlichting links.

2637 :

stopcontact zwaailicht.

2638 :

zwaailicht.

2639 :

schakelaar zwaailicht.

2640 :

contourverlichting linksvoor.

2641 :

markeerlicht rechtsvoor.

2642 :

markeerlicht linksvoor.

2643 :

markeerlicht rechtsachter.

2644 :

markeerlicht linksachter.

2645 :

contourverlichting rechtsvoor.

2646 :

linker markeringslicht achter.

2647 :

rechter markeringslicht achter.

2650 :

contourverlichting linksachter.

2651 :

lichtbalk politie op dak.

2655 :

contourverlichting rechtsachter.

2656 :

daklicht achter.

2657 :

centraal daklicht achter.

2658 :

schakelaar schijnwerper (achterzijde dak).

2659 :

schakelaar oranje verlichting.

2660 :

schakelaar mistlampen.

2662 :

blokkeerrelais mistlampen vóór.

2665 :

relais mistlampen vóór.

2670 :

mistlamp links.

2675 :

mistlamp rechts.

2676 :

shunt extra lamp.

2680 :

schakelaar verstralers.

2685 :

relais verstralers.

2690 :

linker verstraler.

2695 :

rechter verstraler.

3000 :

portierschakelaar links voor.

3001 :

portierschakelaar rechts voor.

3002 :

portierschakelaar linker achterportier.

3003 :

portierschakelaar rechter achterportier.

3004 :

tijdrelais verlichting.

3005 :

tijdrelais plafonniers.

3006 :

schakelaar plafonniers.

3007 :

relais plafonnier.

3008 :

bedieningsmodule binnenverlichting.

3009 :

drukknop lichtsterkteregeling.

3010 :

voorstel plafonnier.

3011 :

centrale plafonnier vóór.

3012 :

plafonnier linksvoor.

3013 :

plafonnier rechtsvoor.

3015 :

dakconsole + geïntegreerde functies.

3019 :

schakelaar plafonnier achter.

3020 :

plafonnier achter.

3021 :

centrale plafonnier achter.

3022 :

plafonnier linksachter.

3023 :

plafonnier rechtsachter.

3024 :

plafonnier links.

3025 :

plafonnier rechts.

3028 :

plafonnier bagageruimte.

3029 :

schakelaar centrale plafonnier.

3030 :

plafonnier midden.

3031 :

kaartleeslamp, rechtsvoor.

3032 :

kaartleeslamp, linksvoor.

3033 :

kaartleeslamp, rechtsachter.

3034 :

kaartleeslamp, linksachter.

3035 :

verlichting beenruimte.

3036 :

dorpelverlichting rechtsvoor.

3037 :

dorpelverlichting linksvoor.

3038 :

dorpelverlichting rechtsachter.

3039 :

dorpelverlichting linksachter.

3040 :

dorpelverlichting linksvoor.

3041 :

leeslampje op stoel links zitrij 2.

3042 :

portiervelichting linksachter.

3043 :

verlichting binnenste portiergreep linksachter.

3044 :

verlichting binnenste portiergreep rechtsachter.

3045 :

dorpelverlichting rechtsvoor.

3046 :

leeslampje op stoel rechts zitrij 2.

3047 :

dorpelverlichting rechtsachter.

3048 :

verlichting binnenste portiergreep linksvoor.

3049 :

verlichting binnenste portiergreep rechtsvoor.

3050 :

regelweerstand dashboardverlichting.

3051 :

verlichting verwarmingspaneel (bediening).

3052 :

verlichting console.

3053 :

verlichting aansteker.

3054 :

verlichting asbak.

3055 :

verlichting klep audio-installatie.

3056 :

verlichting klep asbak.

3057 :

verlichting linker ventilatierooster.

3058 :

verlichting rechter ventilatierooster.

3059 :

verlichting centrale ventilatierooster.

3060 :

verlichting make-upspiegel bestuurderszijde.

3061 :

verlichting make-upspiegel passagierszijde.

3062 :

verlichting asbak achter.

3063 :

verlichting aan plafond.

3064 :

verlichting dashboard.

3065 :

kaartleeslamp.

3066 :

verlichting armleuning linksvoor.

3067 :

verlichting armleuning rechtsvoor.

3068 :

verlichting armleuning linksachter.

3069 :

verlichting armleuning rechtsachter.

3070 :

verlichting selectiehandel.

3071 :

verlichting middenstijl.

3072 :

verlichting linkervoorportier.

3073 :

verlichting rechtervoorportier.

3075 :

verlichting contactslot.

3080 :

verlichting zonneklep politie.

3085 :

schakelaar centrale plafonnier en plafonnier aan passagierszijde (wit licht).

3086 :

schakelaar centrale plafonnier en plafonnier aan passagierszijde (blauw licht).

3087 :

schakelaar parkeerlichten.

3088 :

relais parkeerlichten.

3100 :

contact bagageruimte.

3101 :

verplaatsbare verlichting bagageruimte.

3102 :

verlichting gekoeld bergvak.

3104 :

verlichting klep.

3105 :

bagageruimteverlichting (of achterklep).

3106 :

linker verlichting bagageruimte achter.

3107 :

rechter verlichting bagageruimte achter.

3108 :

schakelaar verlichting CD-console.

3110 :

contact verlichting dashboardkastje.

3115 :

verlichting dashboardkastje.

3116 :

verlichting bergvak linksvoor.

3117 :

verlichting bergvak rechtsvoor.

3118 :

verlichting dashboardbergruimte linksvoor.

3119 :

verlichting dashboardbergruimte rechtsvoor.

3120 :

motorkapschakelaar.

3121 :

verlichting motorruimte.

3122 :

schakelaar verlichting motorruimte.

3123 :

verlichting dashboardkastje midden.

3125 :

relais verlichting bagageruimte.

3126 :

tijdrelais verlichting bagageruimte.

0004 :

instrumentenpaneel.

4000 :

centrale module instrumentenpaneel.

4001 :

hoogste stand pilot view module.

4002 :

bedieningspaneel hoogste stand pilot view.

4005 :

thermosensor koelvloeistof.

4010 :

niveaucontact koelvloeistof motor.

4012 :

afzonderlijke dashboardmodule.

4015 :

module koelvloeistofniveau.

4020 :

thermocontact koelvloeistof motor.

4021 :

thermoschakelaar motortemperatuur.

4025 :

thermosensor - thermoschakelaar koelvloeistof (meter).

4026 :

koelvloeistoftemperatuurmeter.

4030 :

thermistor koelvloeistof (meter).

4035 :

thermocontact voorwaarschuwing.

4040 :

thermistor koelvloeistof motor en airco.

4050 :

sensor water in brandstof (waterafscheider).

4060 :

laadstroomindicatie.

4100 :

olietemperatuur- en niveaumeter.

4101 :

olietemperatuurmeter.

4102 :

olieniveaumeter.

4103 :

motorolietemperatuursensor.

4104 :

oliedruksensor.

4105 :

oliedrukmeter.

4106 :

oliedruksensor/manocontact motorolie.

4110 :

oliedrukcontact.

4111 :

thermosensor + thermoschakelaar motorolie.

4120 :
olieniveausensor.

4130 :
thermocontact motorolie.

4131 :
motorolietemperatuur- en niveausensor.

4132 :
sensor kwaliteit, temperatuur en motorolieniveau.

4200 :
chokeschakelaar.

4205 :
manocontact luchtfilter.

4210 :
toerenteller (indien afzonderlijk).

4240 :
sensor inlaatdruk.

4241 :
laaddrukmeter.

4300 :
schakelaar minimum brandstofniveau.

4310 :
brandstofmeter.

4311 :
elektronische demper brandstofpomp.

4315 :
brandstofmeter (zender).

4320 :
tankdopschakelaar.

4330 :
opbrengstmeter brandstof (boordcomputer).

4335 :
interfacemodule brandstofverbruik.

4340 :

computer brandstofverbruik.

4341 :

indicatie actuele brandstofverbruik.

4400 :

contact handrem.

4401 :

controlelampje parkeerrem.

4402 :

diode zoemer achteruitversnelling.

4405 :

vacuümcontact controle rembekrachtiging.

4410 :

contact remvloeistofniveau.

4420 :

relais controlelampje ABS.

4430 :

contact remblokslijtage linksvoor.

4431 :

contact remblokslijtage rechtsvoor.

4432 :

contact versleten remblokken linksachter.

4433 :

contact versleten remblokken rechtsachter.

4440 :

module doorgebrande gloeilamp.

4445 :

relais doorgebrande gloeilamp (controlelampje).

4450 :

relais controlelampje remmen (Australië).

4500 :

schakelaar vloeistofniveau hoogteregeling.

4605 :

display schakelstand of schakelprogramma.

4610 :

thermocontact versnellingsbakolie.

4630 :
indicatie rijsnelheid.

4635 :
elektronische omvormer tachograaf.

4640 :
kilometerteller (indien afzonderlijk).

4645 :
elektronische module controlelampjes en kilometerteller.

4700 :
slotschakelaar linksvoor.

4701 :
slotschakelaar rechtsvoor.

4702 :
slotschakelaar linksachter.

4703 :
slotschakelaar rechtsachter.

4704 :
schakelaar motorkapslot (detectie motorkap open).

4705 :
contact slot bagageruimte (detectie open bagageruimte).

4710 :
schakelaar lichtsignaal.

4715 :
zoemer geopend portier.

4716 :
zoemer vergeten parkeerstand.

4720 :
zoemer nog brandende verlichting.

4725 :
zoemer vergeten verlichting + sleutel in slot.

4730 :
schakelaar veiligheidsgordel bestuurderszijde.

4731 :

schakelaar veiligheidsgordel passagierszijde.

4732 :

schakelaar veiligheidsgordel linksachter.

4733 :

schakelaar veiligheidsgordel rechtsachter.

4734 :

schakelaar veiligheidsgordel middenachter.

4735 :

zoemer veiligheidsgordel.

4736 :

regelmodule gordelsignalering.

4737 :

detectie-element.

4738 :

contact autogordel midden achter links.

4739 :

contact autogordel midden achter rechts.

4740 :

zoemer te hoge snelheid.

4741 :

contact veiligheidsgordel 3 e zitrij linksachter.

4742 :

contact veiligheidsgordel 3 e zitrij rechtsachter.

4743 :

schakelaar middelste en rechter autogordel achterin.

4744 :

schakelaar veiligheidsgordel middenachter en linksachter.

4746 :

controlelampjes vergeten gordels.

4750 :

zoemer ABS.

4760 :

schakelaar sleutel in slot (bediening zoemer).

4765 :

relais zoemer sleutel in slot.

4790 :
geluidssignaal elektromotor.

4800 :
thermosensor katalysator.

4805 :
module temperatuur katalysator.

4900 :
controlepaneel niet goed gesloten portier(en)/achterklep.

4905 :
digitale display.

4990 :
schakelaar controle geopend laadklepje.

0005 :
schakelaar ruitenwisser.

5001 :
regensensor.

5002 :
relais regensensor.

5003 :
relais regeling snelheid door regensensor.

5004 :
computer automatische ruitenwissers.

5005 :
relais ruitenwissers vóór.

5006 :
relais ruitenwissers vóór/achter.

5007 :
regensensor/lichtsterktesensor.

5008 :
regen-/lichtsterktesensor.

5010 :
tijdschakelaar ruitenwisser voor.

5015 :

motor ruitenwissers, voor.

5016 :
module parkeerstand.

5020 :
verwarming sproeiervloeistof.

5021 :
verwarming slang.

5025 :
ruitenswissermotor linksvoor.

5030 :
ruitenswissermotor rechtsvoor.

5100 :
pomp ruitensproeiers voor.

5105 :
verwarmde sproeikop links.

5106 :
verwarmde sproeikop rechts.

5110 :
sensor niveau reinigingsvloeistof.

5115 :
ruitensproeierpomp voor/achter.

5202 :
schakelaar ruitenwisser achter.

5203 :
schakelaar ruitensproeier achter.

5204 :
contact ruitenswissermotor achter (indien afzonderlijk).

5205 :
relais ruitenwisser achter.

5210 :
tijdschakelaar ruitenwisser achter.

5211 :
ruitenswissermotor links achter.

5212 :

ruitenwissermotor rechts achter.

5215 :

motor ruitenwisser achter.

5300 :

ruitensproeierpomp achter.

5400 :

tijdrelais koplampsproeiers.

5401 :

relais koplampsproeiers.

5405 :

pomp koplampsproeiers.

5406 :

schakelaar koplampsproeiers.

6000 :

linker schakelaar ruitbediening linker portier.

6001 :

voorste schakelaar ruitbediening links.

6002 :

voorste schakelaar ruitbediening rechts.

6003 :

schakelaar bestuurder ruitbediening passagier.

6004 :

schakelaar ruitbediening passagier.

6005 :

rechter schakelaar ruitbediening rechter portier.

6007 :

schakelaar bestuurder ruitbediening bestuurder.

6010 :

linker schakelaar ruitbediening rechter portier.

6015 :

rechter schakelaar ruitbediening linker portier.

6016 :

diode circuit ruitbediening + schuif-/kanteldak.

6017 :

schakelaar passagier ruitbediening passagier.

6020 :

relais ruitmechanismen voor + schuifdak.

6021 :

relais ruitmechanismen.

6025 :

extra voedingsrelais ruiten en open dak.

6029 :

module antiklemvoorziening/sequentiële bediening bestuurderszijde.

6030 :

eenheid eentraps ruitbediening.

6031 :

motor + module sequentiële ruitbediening passagierszijde vóór.

6032 :

motor + module sequentiële ruitbediening bestuurderszijde vóór.

6033 :

module antiklemvoorziening.

6034 :

sensor antiklemvoorziening.

6035 :

ruitmotor met antiklemvoorziening bestuurdersportier.

6036 :

bedieningspaneel ruit-/spiegelbediening bestuurderszijde.

6037 :

bedieningspaneel ruit-/spiegelbediening passagierszijde.

6038 :

ruitmotor met antiklemvoorziening passagiersportier.

6039 :

ruitstandmodule achter.

6040 :

ruitmotor bestuurderszijde.

6041 :

sensor portiergreep binnenzijde bestuurdersportier.

6042 :

sensor portiergreep buitenzijde bestuurdersportier.

6043 :

sensor portiergreep binnenzijde passagiersportier.

6044 :

sensor portiergreep buitenzijde passagiersportier.

6045 :

ruitmotor passagierszijde.

6046 :

schakelaar buitengreep linksachter.

6047 :

schakelaar buitengreep rechtsachter.

6048 :

ruitstandmodule voor.

6049 :

schakelaar buitengreep bestuurdersportier.

6050 :

schakelaar buitengreep passagiersportier.

6051 :

motor + module ruitbediening rechtsvoor.

6052 :

motor + module ruitbediening linksvoor.

6060 :

schakelaar centrale ruitbediening.

6100 :

achterste schakelaar ruitbediening linksachter.

6101 :

motor + module sequentiële ruitbediening rechtsachter.

6102 :

motor + module sequentiële ruitbediening linksachter.

6105 :

achterste schakelaar ruitbediening rechtsachter.

6110 :

voorstel schakelaar ruitbediening linksachter.

6115 :

voorste schakelaar ruitbediening rechtsachter.

6116 :
paneel ruitbediening achter.

6120 :
schakelaar blokkeren ruitbediening achter.

6121 :
relais blokkeren functies achter.

6122 :
schakelaar blokkering ruitbediening achter en uitschakeling alarm.

6125 :
relais ruitbediening achter.

6126 :
relais ruitbediening achter bij + accessoires.

6130 :
ruitmotor linksachter.

6131 :
motor + module ruitbediening rechtsachter.

6132 :
motor + module ruitbediening linksachter.

6133 :
ruitmotor met antiklemvoorziening linker achterportier.

6134 :
ruitmotor met antiklemvoorziening rechter achterportier.

6135 :
ruitmotor rechtsachter.

6140 :
relais achterrauiten + stoelverwarming.

6200 :
schakelaar geopend portier linksvoor.

6201 :
diode geopend linker portier BSI / portiermodule.

6202 :
slotmechanisme bestuurdersportier.

6203 :

diode isoleerschakelaar voor-/achterportier.

6204 :

diode geopend rechter portier BSI / portiermodule.

6205 :

schakelaar geopend portier rechtsvoor.

6207 :

slotmechanisme passagiersportier.

6208 :

slotplaat linker motor.

6209 :

slotplaat rechter motor.

6210 :

schakelaar geopend portier linksachter.

6212 :

portierslot linksachter.

6213 :

portiergreepsensor buitenzijde linksvoor.

6214 :

portiergreepsensor buitenzijde rechtsvoor.

6215 :

schakelaar geopend portier rechtsachter.

6216 :

schakelaar achterklep geopend.

6217 :

portierslot rechtsachter.

6218 :

slot rechter achterdeur.

6219 :

veiligheidsrelais voor ontgrendeling van portieren.

6220 :

schakelaar portiervergrendeling.

6221 :

vergrendelschakelaar rechter achterdeur.

6222 :

achterklepslot.

6223 :
slot achterraut.

6224 :
linker achterklepslot.

6225 :
rechter achterklepslot.

6226 :
relais tankklep.

6228 :
module vergrendeling portieren en elektrisch bediende ruiten.

6229 :
schakelaar vergrendeling en automatische ontgrendeling.

6230 :
infraroodontvanger centrale vergrendeling (afstandsbediening).

6231 :
ontvanger radiografische bediening centrale vergrendeling.

6232 :
hoogfrequente zender van vergrendeling.

6233 :
portierslot linker voorportier.

6234 :
module blokkering portieren.

6235 :
elektronische eenheid vergrendeling portieren, kofferdeksel/achterklep.

6236 :
eindschakelaar openen linker schuifdeur.

6237 :
schakelaar ontgrendelen achterklep.

6238 :
eindschakelaar openen rechter schuifdeur.

6239 :
module schuifdeuren.

6240 :

vergrendelmotor linker voorportier.

6241 :
schakelaar tankklep.

6242 :
motor supervergrendeling linker voorportier.

6243 :
motor linker schuifdeur.

6244 :
voorste schakelaar linker schuifdeur.

6245 :
vergrendelmotor rechter voorportier.

6246 :
achterste schakelaar linker schuifdeur.

6247 :
motor supervergrendeling rechter voorportier.

6248 :
motor rechter schuifdeur.

6249 :
voorste schakelaar rechter schuifdeur.

6250 :
motor vergrendeling linker achterportier.

6251 :
achterste schakelaar rechter schuifdeur.

6252 :
motor supervergrendeling linker achterportier.

6253 :
vergrendelmotor linker achterdeur.

6254 :
portierslot rechter voorportier.

6255 :
motor vergrendeling rechter achterportier.

6256 :
vergrendelmotor achterportieren.

6257 :

motor supervergrendeling rechter achterportier.

6258 :

motor centrale vergrendeling rechter achterdeur.

6259 :

motor supervergrendeling rechter achterdeur.

6260 :

motor vergrendeling bagageruimte.

6261 :

vergrendelmotor klep.

6262 :

diode supervergrendeling bagageruimte.

6263 :

motor linker kinderslot.

6264 :

relais kinderslot.

6265 :

motor vergrendeling brandstofvulklep.

6266 :

motor vergrendeling klep laadaansluiting.

6267 :

motor rechter kinderslot.

6268 :

LED kinderslot linker achterportier.

6269 :

LED kinderslot rechter achterportier.

6270 :

remsensor linker schuifdeur.

6271 :

remsensor rechter schuifdeur.

6272 :

servo openen linker slot.

6273 :

servo openen rechter slot.

6274 :

linker slot met ingebouwd contact.

6275 :

rechter slot met ingebouwd contact.

6276 :

slotservo achterklepslot.

6277 :

multischakelaar.

6278 :

schakelaar linker schuifdeur.

6279 :

schakelaar rechter schuifdeur.

6280 :

schakelaar splitsing rechter schuifdeur.

6281 :

schakelaar openen achterraut.

6282 :

schakelaar openen achterklep.

6283 :

contactschakelaar achterklepopening.

6284 :

slotservo achterraut.

6285 :

schakelaar achterraut geopend.

6286 :

relais toestemming achterklep/achterraut.

6287 :

relais openen achterklep.

6288 :

relais openen achterraut.

6289 :

slotplaat achterklep.

6290 :

module achterklepslot.

6291 :

contactstrip.

6292 :
schakelaar bagageruimte.

6293 :
splitsschakelaar linker zijschuifportier.

6294 :
gemeenschappelijk relais bagageruimte.

6295 :
antiklemssensor links.

6296 :
anti-beknellingssensor rechts.

6297 :
positiecontact achterklepopening.

6300 :
schakelaar lengteverstelling bestuurdersstoel.

6301 :
geheugenmodule bestuurdersstoel + buitenspiegel.

6302 :
stoelverstelling bestuurdersstoel.

6303 :
stoelverstelling passagiersstoel.

6304 :
module stoelgeheugen passagiersstoel.

6305 :
schakelaar lengteverstelling passagiersstoel.

6306 :
geheugenmodule verstelling bestuurdersstoel.

6307 :
toetsenbord stoelgeheugen.

6308 :
sensor bezette stoel.

6309 :
geheugenmodule verstelling passagiersstoel.

6310 :

schakelaar hoogteverstelling bestuurdersstoel.

6311 :

vermogensniveau meetbaar na activeren schakelaar 4 verstelling bestuurdersstoel.

6312 :

vermogensniveau meetbaar na activeren schakelaar 4 verstelling passagiersstoel.

6313 :

geheugenmodule lengteverstelling zitting bestuurdersstoel.

6314 :

geheugenmodule lengteverstelling zitting passagiersstoel.

6315 :

schakelaar hoogteverstelling passagiersstoel.

6316 :

stelmotor bestuurdersstoel.

6317 :

stelmotor passagiersstoel.

6318 :

stelmotor lengteverstelling bestuurdersstoel.

6319 :

stelmotor lengteverstelling passagiersstoel.

6320 :

motor lengteverstelling bestuurdersstoel.

6321 :

geheugenmodule verstelling in de lengterichting bestuurdersstoel.

6322 :

motor zittinghoogte bestuurdersstoel.

6323 :

motor zittinghoogte passagiersstoel.

6324 :

geheugenmodule verstelling in de lengterichting passagiersstoel.

6325 :

motor lengteverstelling passagiersstoel.

6326 :

stelmotor hoofdsteun bestuurdersstoel.

6327 :

stelmotor hoofdsteun passagiersstoel.

6328 :
geheugenmodule hoofdsteun bestuurdersstoel.

6329 :
geheugenmodule hoofdsteun passagiersstoel.

6330 :
geheugenmodule hoogteverstelling bestuurdersstoel.

6331 :
geheugenmodule hoogteverstelling passagiersstoel.

6332 :
motor hoogteverstelling rugleuning bestuurdersstoel.

6333 :
geheugenmodule hoogteverstelling rugleuning bestuurdersstoel.

6334 :
motor hoogteverstelling rugleuning passagiersstoel.

6335 :
geheugenmodule hoogteverstelling rugleuning passagiersstoel.

6336 :
schakelaar voor/achter passagiersstoel voor.

6337 :
motor voorzijde zitting passagiersstoel.

6338 :
stoelgeheugenmodule.

6339 :
motor achterzijde zitting passagiersstoel.

6340 :
schakelaar rugleuning bestuurdersstoel.

6341 :
geheugenmodule verstelling onderste gedeelte rugleuning bestuurdersstoel.

6342 :
geheugenmodule verstelling onderste gedeelte rugleuning passagiersstoel.

6343 :
bediening spanningsniveau bestuurdersstoel.

6344 :

bediening spanningsniveau passagiersstoel.

6345 :
spanningsniveau meetbaar na activeren schakelaar 4 verstelling bestuurdersstoel.

6346 :
spanningsniveau meetbaar na activeren schakelaar 4 verstelling passagiersstoel.

6347 :
motor centrale armsteun.

6348 :
geheugenmodule stand achterstoel.

6349 :
geheugenmodule passagiersstoel.

6350 :
motor verstelling onderste gedeelte rugleuning bestuurdersstoel.

6351 :
schakelaar achterste stand passagiersstoel.

6352 :
geheugenmodule achterstoelen.

6353 :
schakelaar verstelling lengterichting linker achterstoel.

6354 :
schakelaar lengterichtingverstelling rechter achterstoel.

6355 :
motor verstelling onderste gedeelte rugleuning passagiersstoel.

6356 :
motor lendesteunverstelling bestuurdersstoel.

6357 :
motor lendesteunverstelling passagiersstoel.

6358 :
horizontale stelmotor lendesteun bestuurdersstoel.

6359 :
horizontale stelmotor lendesteun passagiersstoel.

6360 :
relais lendesteun bestuurdersstoel.

6361 :

verticale stelmotor lendesteun bestuurdersstoel.

6362 :

verticale stelmotor lendesteun passagiersstoel.

6363 :

geheugenmodule horizontale verstelling lendensteunen bestuurdersstoel.

6364 :

geheugenmodule horizontale verstelling lendensteunen passagiersstoel.

6365 :

relais stoelverstelling passagiersstoel.

6366 :

motor snelle lengteverstelling passagiersstoel.

6367 :

motor snelle lengteverstelling bestuurdersstoel.

6368 :

geheugenmodule verticale verstelling lendensteunen bestuurdersstoel.

6369 :

geheugenmodule verticale verstelling lendensteunen passagiersstoel.

6371 :

ventilator bestuurdersstoel.

6372 :

ventilator passagiersstoel.

6373 :

onderbreker voorste aanslag bestuurdersstoel.

6374 :

onderbreker eindstand rugleuning bestuurdersstoel.

6376 :

onderbreker voorste aanslag passagiersstoel.

6377 :

onderbreker neergeklapte rugleuning passagiersstoel.

6378 :

onderbreker vergrendeling rugleuning passagiersstoel.

6379 :

minischakelaar geheugenpositie rugleuning passagiersstoel.

6380 :

spanningsniveau meetbaar na activeren schakelaar rugleuningverstelling bestuurdersstoel / passagiersstoel.

6381 :

vermogensniveau meetbaar na activeren schakelaar rugleuningverstelling bestuurdersstoel / passagiersstoel.

6382 :

spanningsniveau meetbaar na activeren schakelaar lendensteunverstelling bestuurdersstoel / passagiersstoel.

6383 :

vermogensniveau meetbaar na activeren schakelaar lendensteunverstelling bestuurdersstoel / passagiersstoel.

6384 :

stelmotor stoel rechtsachter.

6385 :

stelmotor stoel linksachter.

6386 :

module voor lendensteunverstelling bestuurdersstoel.

6387 :

module voor lendensteunverstelling passagiersstoel.

6388 :

motor hoofdsteun rechtsachter.

6389 :

motor hoofdsteun linksachter.

6390 :

schakelaar kantelen hoofdsteun achter.

6391 :

stoelverstelling rechter achterstoel.

6392 :

stoelverstelling linker achterstoel.

6393 :

paneel op bestuurdersstoel.

6394 :

paneel op passagiersstoel.

6350 :

bestuurdersstoel.

6350 :

passagiersstoel.

6400 :

schakelaar buitenspiegel bestuurderszijde.

6404 :
verlichting- en geheugenmodule buitenspiegel passagierszijde.

6405 :
schakelaar buitenspiegel passagierszijde.

6406 :
schakelaar buitenspiegels.

6407 :
eenheid inklapbare buitenspiegel.

6408 :
relais inklappen buitenspiegels.

6409 :
relais uitklappen buitenspiegels.

6410 :
buitenspiegel bestuurderszijde.

6411 :
linker buitenspiegel.

6415 :
buitenspiegel passagierszijde.

6416 :
rechter buitenspiegel.

6420 :
schakelaar inklappen buitenspiegel.

6421 :
eenheid aanduiding achteruitversnelling.

6422 :
schakelaar indexering achteruit.

6430 :
elektrische binnenspiegel.

6435 :
antiverblindingsmodule.

6440 :
binnenspiegel met dag-/nachtstand.

6450 :

module dodehoekbewaking.

6451 :
linker camera.

6452 :
rechter camera.

6470 :
schakelaar stuurverstelling.

6471 :
motor hoogteverstelling stuurwiel.

6472 :
motor axiale verstelling stuurwiel.

6473 :
motor stuurkolomverstelling.

6500 :
schakelaar passieve gordel bestuurderszijde.

6501 :
rolautomaat pyrotechnische gordel bestuurder.

6505 :
schakelaar passieve gordel passagierszijde.

6506 :
rolautomaat pyrotechnische gordel passagier.

6510 :
module passieve gordel bestuurderszijde.

6515 :
module passieve gordel passagierszijde.

6520 :
tijdrelais passieve gordel.

6524 :
heupgordelspanner linksvoor.

6525 :
LED uitschakeling airbag passagierszijde.

6530 :
motor passieve gordel bestuurderszijde.

6535 :

motor passieve gordel passagierszijde.

6539 :

gordelspanner midden voorin.

6540 :

eenheid pyrotechnische gordelspanner bestuurderszijde.

6541 :

module gordelspanner passagierszijde.

6542 :

elektronische eenheid pyrotechnische gordelspanners.

6543 :

postuurmodule bestuurderszijde.

6544 :

heupgordelspanner rechtsvoor.

6546 :

postuurmodule passagierszijde.

6547 :

positiesensor bestuurdersstoel.

6548 :

knieairbag bestuurderszijde.

6549 :

knieairbag passagierszijde.

6550 :

positiesensor passagiersstoel.

6551 :

module rechter hoofdairbag.

6552 :

linker hoofdairbag.

6553 :

shuntweerstand airbag.

6555 :

module centrale airbag voorin.

6558 :

rollbar linksachter.

6559 :

rollbarr rechtsachter.

6560 :
module bediening rollbar achter.

6561 :
ontstoring airbagcomputer.

6562 :
rechter zijairbag.

6563 :
linker zijairbag.

6564 :
airbag passagierzijde.

6565 :
frontairbag bestuurderszijde.

6566 :
zijairbag rechtsachter.

6567 :
zijairbag linksachter.

6568 :
gordelspanner passagierszijde vóór.

6569 :
schakelaar airbag passagierszijde.

6570 :
eenheid airbags en gordelspanners.

6571 :
module rechter zijairbag.

6572 :
module linker zijairbag.

6573 :
sensor satelliet linksvoor.

6574 :
sensor satelliet rechtsvoor.

6575 :
gordelspanner linksvoor.

6576 :

gordelspanner rechtsvoor.

6577 :

gordelspanner linksachter.

6578 :

gordelspanner rechtsachter.

6579 :

gordelspanner middenachter.

6580 :

sensor satelliet linksachter.

6581 :

sensor satelliet rechtsachter.

6582 :

satellietsensor linksvoor.

6583 :

satellietsensor rechtsvoor.

6584 :

actieve antiduikmodule passagier.

6588 :

heupgordelspanner bestuurdersstoel.

6590 :

bedieningsmodule schokdetectie voetganger.

6591 :

vertragingssensor schokdetectie voetganger rechtsvoor.

6592 :

vertragingssensor schokdetectie voetganger linksvoor.

6593 :

krachtsensor schokdetectie voetganger.

6594 :

bedieningsorgaan rechter motorkapscharnier.

6595 :

bedieningsorgaan linker motorkapscharnier.

6596 :

gordelspanner linksachter (zitrij 3).

6597 :

gordelspanner rechtsachter (zitrij 3).

6600 :

regelknop koplampverstelling.

6601 :

schakelaar hoogteregeling.

6605 :

module koplampverstelling.

6606 :

module dynamische hoogtecorrectie koplampen.

6610 :

servo koplampverstelling links.

6615 :

servo koplampverstelling rechts.

6616 :

hoogtesensor vóór.

6617 :

hoogtesensor achter.

6620 :

zekering bediening hoogteregeling.

6621 :

zekering motor hoogteregeling.

6625 :

schakelaar hoogste stand.

6630 :

relais informatie parkeerrem.

6631 :

relais informatie rempedaal.

6632 :

manocontact hydraulisch circuit.

6635 :

computer-sensor hoogteregeling.

6636 :

relais motor hoogteregeling.

6637 :

relais elektroklep hoogteregeling.

6640 :

motor elektropomp hoogteregeling.

6645 :

elektroklep hoogteregeling.

6646 :

niveauschakelaar vloeistof correctie wagenhoogte.

6700 :

schakelaar sperinrichting differentieel.

6701 :

elektroklep sperinrichting achterdifferentieel.

6702 :

elektroklep inschakelen vierwielaandrijving.

6703 :

elektroklep permanente vierwielaandrijving.

6705 :

zekering sperinrichting differentieel.

6706 :

relais inschakelen vierwielaandrijving.

6707 :

schakelaar inschakelen vierwielaandrijving.

6708 :

schakelaar blokkering reductiekast.

6710 :

contact stand blokkeren voordifferentieel.

6711 :

sensor uitschakelen vierwielaandrijving.

6712 :

sensor inschakelen sperinrichting achterdifferentieel.

6713 :

toerentalsensor differentieel (hybrideaandrijving).

6715 :

contact stand blokkeren achterdifferentieel.

6720 :

computer sperinrichting differentieel.

6730 :

motor sperinrichting voordifferentieel.

6735 :

motor sperinrichting achterdifferentieel.

6740 :

relais sperinrichting differentieel.

6750 :

computer elektronisch geregeld differentieel.

6755 :

schakelaar uitschakelen antislipregeling.

6760 :

proportionele elektroklep elektronisch geregeld differentieel.

6800 :

schakelaar schuifdak.

6801 :

schakelaar einde openen schuifdak.

6802 :

contact einde slag kantelen schuifdak.

6803 :

relais bediening schuiven schuifdak.

6804 :

relais bediening kantelen schuifdak.

6805 :

relais schuif-/kanteldak.

6806 :

contact nulpunt schuifdak.

6807 :

relais schuifdak in schuifdakunit.

6808 :

schuifdakcontact tussenstand.

6809 :

voedingsrelais servo ruiten.

6810 :

schuifdakmotor.

6811 :

impulsmotor schuifdak.

6812 :

impulsmotor schuifdak, rij 2.

6813 :

impulsmotor schuifdak, rij 3.

6814 :

schakelaar linker ruit.

6815 :

schakelaar rechter ruit.

6816 :

schakelaar openen cassette.

6817 :

voorste contact schuifdaken, rij 2 en 3.

6818 :

schuifdakcontact, rij 2.

6819 :

schuifdakcontact, rij 3.

6820 :

compleet schuifdak.

6822 :

servo linker ruit.

6823 :

servo rechter ruit.

6824 :

schakelaar openen achterrauit.

6825 :

infraroodzender schuifdak.

6826 :

infraroodontvanger schuifdak.

6827 :

servo linker cassette.

6828 :

servo rechter cassette.

6829 :

voedingsrelais servo cassettes.

6830 :

schuifdakhuis.

6831 :

schakelaar linker rollbar.

6832 :

schakelaar rechter rollbar.

6833 :

schakelaar linker cassette.

6834 :

schakelaar rechter cassette.

6835 :

controle-eenheid schuifdak.

6840 :

schakelaar elektrisch bedienbare achterste zijruit, links.

6841 :

relais achterste zijruiten.

6842 :

veiligheidsschakelaar elektrisch bedienbare achterste zijruit, links.

6845 :

schakelaar elektrisch bedienbare achterste zijruit, rechts.

6847 :

veiligheidsschakelaar elektrisch bedienbare achterste zijruit, rechts.

6850 :

motor elektrisch bedienbare achterste zijruit, links.

6851 :

schakelaar vouwdak.

6852 :

elektroklep regeling schuifdak.

6853 :

R1 -relais hydraulisch blok inklapbaar dak.

6854 :

R2 -relais hydraulisch blok inklapbaar dak.

6855 :
motor elektrisch bedienbare achterste zijruit, rechts.

6856 :
contactschakelaar dakontgrendeling/-vergrendeling.

6858 :
slotplaatcontact linker mechanisme kanteldak.

6859 :
slotplaatcontact rechter mechanisme kanteldak.

6860 :
huis elektrisch bedienbare kap.

6861 :
schakelaar elektrisch bedienbare kap.

6862 :
motor elektrische pomp elektrisch bedienbare kap.

6863 :
elektroklep achterste deel openen.

6864 :
elektroklep achterste deel sluiten.

6865 :
elektroklep elektrisch bedienbare kap sluiten.

6866 :
elektroklep elektrisch bedienbare kap openen.

6867 :
elektroklep deksel openen.

6868 :
elektroklep deksel sluiten.

6870 :
relais hydraulisch pompblok.

6871 :
contact gasdemper achterste deel.

6872 :
contact gasdemper elektrisch bedienbare kap.

6873 :

contact gasdemper deksel.

6874 :

contactschakelaar dakontgrendeling.

6875 :

zoemer elektrisch bedienbare kap.

6876 :

diode zoemer elektrisch bedienbare kap.

6877 :

diode bagageruimte openen.

6878 :

contact dak links.

6879 :

contact dak gesloten, rechts.

6880 :

contact dak geopend.

6881 :

contact bagageruimte.

6882 :

motor flap open dak.

6883 :

contact dak vergrendeld, links.

6884 :

contact dak vergrendeld, rechts.

6885 :

hydraulische pomp.

6886 :

gordijncontact.

6887 :

contact bagageruimte vergrendeld, rechts.

6888 :

contact bagageruimte vergrendeld, links.

6889 :

contact dak gesloten.

6890 :

contact bagageruimte geopend.

6891 :

contact paneel verwijderd.

6892 :

contact paneel geplaatst.

6893 :

computer vouwdak.

6894 :

contact paneel geplaatst/verwijderd schuifdak.

6895 :

centraal bedieningspaneel kanteldak en ruitbediening.

6896 :

vouwdak, compleet.

6897 :

contact bagageruimte vergrendeld, links.

6898 :

contact bagageruimte vergrendeld, rechts.

6899 :

schakelaar achterklep geopend.

6900 :

contact bagage-afdekhoes.

6901 :

gordijnschakelaar.

6910 :

beweegbare windgeleider.

7000 :

ABS wielsensor linksvoor.

7001 :

mancontact vloeistof stuurbekrachtiging.

7005 :

ABS wielsensor rechtsvoor.

7010 :

ABS wielsensor linksachter.

7013 :

neutraalstandschakelaar.

7014 :

sensor gyrometer ABS achterwielen.

7015 :

ABS wielsensor rechtsachter.

7016 :

ABS-vertragingssensor.

7017 :

zekering ABS-computer.

7018 :

relais ABS-computer.

7019 :

weerstand gefingeerd stationair toerental.

7020 :

elektronische eenheid ABS.

7025 :

ABS-blok.

7026 :

elektropomp rembekrachtiging.

7027 :

zekering ABS elektrokleppen.

7028 :

ABS-shunt.

7029 :

zekering ABS-pomp.

7030 :

groep elektrische pomp.

7031 :

relais groep elektrische pomp.

7040 :

groep extra regeling.

7041 :

schakelpaneel van groep extra regeling.

7045 :

schakelaar informatie koppelingspedaal.

7046 :

potentiometer stand koppeling.

7048 :

versterker elektronisch geregeld remsysteem.

7049 :

computer versterker elektronisch geregeld remsysteem.

7050 :

computer antislipregeling.

7055 :

hydraulisch blok antislipregeling.

7060 :

gasklepbediening antislipregeling.

7065 :

gaskleppotentiometer antislipregeling.

7070 :

elektro-hydraulisch blok remsysteem.

7071 :

sensor rempedaalslag.

7075 :

schakelaar uitschakelen antislipregeling.

7076 :

relais controlelampje schakelaar antislipregeling.

7077 :

schakelaar blokkering hellingrem.

7078 :

zoemer hellingrem.

7080 :

informatiediode remvloeistofniveau.

7090 :

vacuümpomp rembekrachtiging.

7091 :

manocontact rembekrachtiging.

7092 :

bediening elektrische handrem.

7095 :

groep elektrische handrem.

7100 :

servoregelaar stuurbekrachting.

7105 :

computer variabele stuurbekrachting.

7110 :

servo stuurbekrachting.

7111 :

proportionele elektroklep variabele stuurbekrachting.

7112 :

druksensor stuurbekrachting.

7113 :

sensor aanslag stuurbekrachting.

7114 :

stuurklep variabele stuurbekrachting.

7115 :

relais stuurbekrachting.

7120 :

motor elektropomp stuurbekrachting.

7121 :

diode elektropomp stuurbekrachting.

7122 :

groep elektropomp stuurbekrachting.

7125 :

relais voeding stuurbekrachting.

7126 :

computer elektrisch bekrachtigde stuurinrichting.

7127 :

sensor hoekverdraaiing stuurwiel elektrisch bekrachtigde stuurinrichting.

7128 :

sensor draaimoment elektrisch bekrachtigde stuurinrichting.

7129 :

motor elektrisch bekrachtigde stuurinrichting.

7130 :
stuurhoeksensor multiplex.

7200 :
relais informatie computer - regelaar.

7201 :
module kleurendisplay.

7202 :
infraroodontvanger kleurenscherm.

7205 :
scrolltoets boordcomputer.

7206 :
controleschakelaar.

7210 :
boordcomputer.

7211 :
boordcomputer politie-uitvoering.

7214 :
schermkantelmotor.

7215 :
multifunctioneel beeldscherm.

7216 :
toetsenbord multifunctioneel beeldscherm.

7220 :
klokje.

7222 :
sensor buitentemperatuur.

7225 :
klok + display buitentemperatuur.

7226 :
display buitentemperatuur.

7300 :
schakelaar snelheidsregelaar.

7302 :

LIDAR-sensor.

7305 :

contact snelheidsregelaar.

7306 :

veiligheidsschakelaar snelheidsregelaar (koppeling).

7307 :

veiligheidsrelais snelheidsregelaar.

7308 :

veiligheidsschakelaar snelheidsregelaar (rem).

7309 :

circuitshunt snelheidsregelaar/motorregeling.

7310 :

elektronische eenheid snelheidsregelaar.

7311 :

zekering snelheidsregelaar.

7312 :

diode circuit controlelampje schakelaar snelheidsregelaar.

7315 :

vacuümpomp.

7316 :

schakelaar snelheidsbegrenzing.

7318 :

A/D-omvormer LVV.

7320 :

elektroklep beveiliging snelheidsregelaar.

7325 :

bediening snelheidsregelaar.

7400 :

aanduiding buitentemperatuur.

7500 :

computer parkeerhulp.

7501 :

laser-afstandsmeter.

7502 :

schakelaar laser-afstandsmeter.

7503 :

luidspreker voorin parkeerhulp.

7504 :

luidspreker achterin parkeerhulp.

7505 :

blokkeerschakelaar parkeerhulp.

7506 :

nabijheidssensor, linksvoor, buitenzijde.

7507 :

nabijheidssensor, linksvoor, binnenzijde.

7508 :

nabijheidssensor, rechtsvoor, buitenzijde.

7509 :

nabijheidssensor, rechtsvoor, binnenzijde.

7510 :

nabijheidssensor, linksachter, buitenzijde.

7511 :

nabijheidssensor binnenzijde, linksachter.

7512 :

nabijheidssensor, rechtsachter, buitenzijde.

7513 :

nabijheidssensor, rechtsachter, binnenzijde.

7514 :

zoemer parkeerhulp.

7515 :

blokkeerschakelaar parkeerhulp.

7516 :

linker afstandsensor.

7517 :

rechter afstandsensor.

7518 :

afstandssensor voor links midden.

7519 :

afstandssensor voor rechts midden.

7520 :

camera van parkeerhulp.

7521 :

schakelaar voor meten beschikbare ruimte.

7525 :

camera van inhaaldetector.

7526 :

controlelampje aanwezigheid inhalende auto.

7530 :

computer van inhaaldetector.

7550 :

ESP-computer.

7551 :

linker ESP-sensor 1.

7552 :

linker ESP-sensor 2.

7553 :

linker ESP-sensor 3.

7554 :

linker ESP-sensor 4.

7555 :

linker ESP-sensor 5.

7556 :

linker ESP-sensor 6.

7559 :

linker ESP-zoemer.

7561 :

rechter ESP-sensor 1.

7562 :

rechter ESP-sensor 2.

7563 :

rechter ESP-sensor 3.

7564 :

rechter ESP-sensor 4.

7565 :

rechter ESP-sensor 5.

7566 :

rechter ESP-sensor 6.

7569 :

rechter ESP-zoemer.

7570 :

zijwaartse-trajectvolgschakelaar.

7600 :

computer detector te lage bandenspanning.

7601 :

hoogfrequentie ontvanger detector te lage bandenspanning.

7602 :

zendmodule wiel.

7605 :

schakelaar opnieuw initialiseren detectie te lage bandenspanning.

7606 :

laag-frequente antenne te lage bandenspanning linksvoor.

7607 :

laag-frequente antenne te lage bandenspanning rechtsvoor.

7608 :

laag-frequente antenne te lage bandenspanning linksachter.

7609 :

laag-frequente antenne te lage bandenspanning rechtsachter.

7610 :

hoge-frequentieantenne voor meten voorbandenspanning.

7611 :

hoge-frequentieantenne voor meten achterbandenspanning.

7700 :

sensor stuurwielhoek.

7702 :

hoogtesensor vóór.

7703 :

hoogtesensor achter.

7704 :
potentiometer carrosseriehoogte.

7705 :
sensor carrosseriehoogte middenachter.

7706 :
manocontact remsysteem.

7708 :
sensor veeruitslag voorwielen.

7709 :
sensor veeruitslag achterwielen.

7710 :
schakelaar vering.

7711 :
sensor veeruitslag rechtervoorwiel.

7712 :
sensor veeruitslag linkervoorwiel.

7713 :
sensor veeruitslag rechterachterwiel.

7714 :
sensor veeruitslag linkerachterwiel.

7715 :
elektronische eenheid vering.

7716 :
elektroklep vering (enkele of voor).

7717 :
elektroklep vering achter.

7718 :
elektroklep rolcorrectie.

7719 :
elektro-hydraulisch blok actief stabilisatiesysteem.

7720 :
bediening schokdemper, linksvoor.

7721 :

inductie-ontstoring schokdemper, linksvoor.

7722 :

computer actief stabilisatiesysteem.

7723 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem.

7724 :

vertragingssensor variabele schokdemping.

7725 :

bediening schokdemper, rechtsvoor.

7726 :

inductie-ontstoring schokdemper, rechtsvoor.

7727 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem, achter.

7728 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem, linksvoor.

7729 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem, rechtsvoor.

7730 :

bediening schokdemper, linksachter.

7731 :

inductie-ontstoring schokdemper, linksachter.

7732 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem, voor.

7733 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem, linksachter.

7734 :

vertragingssensor actief stabilisatiesysteem, rechtsachter.

7735 :

bediening schokdemper, rechtsachter.

7736 :

inductie-ontstoring schokdemper, rechtsachter.

7737 :

compressor veersysteem.

7738 :

schakelaar veersysteem.

7739 :

motor gecentraliseerd elektronisch blok.

7740 :

elektro-hydraulisch blok vering.

7741 :

elektroklep hydraulische vering, rechtsvoor.

7742 :

elektroklep hydraulische vering, linksvoor.

7743 :

elektroklep hydraulische vering, rechtsachter.

7744 :

elektroklep hydraulische vering, linksachter.

7745 :

schakelaar hoogtebediening.

7746 :

elektroklep elektronisch geregelde veeraanslagen.

7747 :

elektroklep voorvering.

7748 :

elektroklep achtervering.

7749 :

schakelaar hoogtebediening bagageruimte.

7750 :

bedieningspaneel vering.

7751 :

sensor carrosseriehoogte, linksvoor.

7752 :

sensor carrosseriehoogte, rechtsvoor.

7753 :

sensor carrosseriehoogte, linksachter.

7754 :

sensor carrosseriehoogte, rechtsachter.

7755 :

druksensor vering vóór.

7756 :

druksensor vering achter.

7757 :

onderbrekingsrelais voedingsspanning elektropomp.

7758 :

computer variabele schokdemping.

7759 :

relais onderbreking motor elektrisch blok.

7760 :

gateway can.

7769 :

zoemer veersysteem.

7770 :

geluidssignaal vloeistofniveau en/of -druk.

7771 :

elektroklep reservoir.

7800 :

computer stabiliteitscontrole.

7801 :

blokkeerschakelaar stabiliteitscontrole.

7802 :

relais stabiliteitscontrole.

7803 :

sensor stuurwielhoek stabiliteitscontrole.

7804 :

gyrometer vertragingmeter stabiliteitscontrole.

7805 :

voordrukpomp stabiliteitscontrole.

7806 :

hydraulische groep stabiliteitscontrole.

7807 :

sensor 1 druk remsysteem.

7808 :

sensor 2 druk remsysteem.

7809 :
koppeling stabiliteitscontrole.

7810 :
ESP-sensor linksvoor.

7815 :
ESP-sensor rechtsvoor.

7820 :
ESP-sensor linksachter.

7825 :
ESP-sensor rechtsachter.

8000 :
schakelaar airconditioning.

8001 :
shunt relais aircocompressor.

8002 :
schakelaar interne ventilatie.

8003 :
motor interne ventilatie.

8004 :
module uitschakeling airconditioning.

8005 :
relais compressor airconditioning.

8006 :
thermoweerstand verdamper (indien afzonderlijk).

8007 :
pressostaat.

8008 :
thermistor koelvloeistof motor en airco.

8009 :
druksensor koelmiddel.

8010 :
module koelvloeistoftemperatuur.

8011 :

bedieningsrelais pomp warme cyclus.

8012 :

manocontact uitschakelen airconditioning.

8013 :

elektroklep extra airconditioning.

8014 :

elektroklep stabiliteit stationair toerental.

8015 :

relais onderbreken compressor aangestuurd door elektronische eenheid koelvloeistoftemperatuur.

8016 :

relais onderbreken compressor aangestuurd door eenheid injectie/inspuiting.

8017 :

bedieningsrelais elektroklep warme cyclus.

8018 :

bedieningsrelais hoge snelheid aanjager.

8019 :

bedieningsrelais lage snelheid aanjager.

8020 :

compressor airconditioning.

8021 :

front aircobediening bestuurder.

8022 :

thermosensor koelvloeistof airco-uitvoering.

8023 :

front aircobediening passagier.

8024 :

verwarmingselement interieurlucht links.

8025 :

bedieningspaneel verwarming (indien afzonderlijk).

8026 :

paneel extra airconditioning.

8027 :

schakelaar aanvullende airco.

8028 :

verwarmingselement interieurlucht rechts.

8029 :

gekoelde bergruimte middenconsole.

8030 :

sensor binnentemperatuur.

8031 :

thermoweerstand koelvloeistof.

8032 :

temperatuursensor buitenlucht.

8033 :

temperatuursensor zonlicht.

8034 :

temperatuursensor lucht beenruimte.

8035 :

elektronische thermostaat binnentemperatuur (indien afzonderlijk).

8036 :

waterpomp verwarmingscircuit.

8037 :

temperatuursensor luchtrooster.

8038 :

elektroklep verwarmingscircuit.

8039 :

aanjager voorste zitrij.

8040 :

bediening snelheid aanjager (indien afzonderlijk).

8041 :

aanjager middelste zitrij.

8042 :

aanjager achterste zitrij.

8043 :

moduul aanjager rechts.

8044 :

moduul aanjager links.

8045 :

moduul aanjager (indien afzonderlijk).

8046 :

weerstand snelheid aanjager (indien gescheiden).

8047 :

schakelaar snelheid aanjager (indien afzonderlijk).

8048 :

relais aanjager.

8049 :

anjagerweerstand extra airconditioning.

8050 :

anjagermotor (indien afzonderlijk).

8051 :

anjagermotor rechts.

8052 :

anjagermotor links.

8053 :

schakelaar extra aanjager, links.

8054 :

schakelaar extra aanjager, rechts.

8055 :

bedieningsrelais 1er weerstanden.

8056 :

bedieningsrelais 2nd weerstanden.

8057 :

bedieningsrelais 3ème weerstanden.

8058 :

bedieningsrelais R2 en R3.

8059 :

anjagermotor extra airconditioning.

8060 :

verwarming/ventilatie.

8061 :

relais verwarming/airco.

8062 :

shunt verwarmingsgroep.

8063 :

motorreductie mengklep, rechts.

8064 :

motorreductie mengklep, links.

8065 :

motorreductie mengklep.

8066 :

verwarmings-/airco-unit achter.

8067 :

bediening luchttoevoerklep.

8068 :

motor luchttoevoerklep links.

8069 :

motor luchttoevoerklep rechts.

8070 :

motor luchttoevoerklep.

8071 :

motorreductie verdeelklep.

8072 :

motor ventilatieklep.

8073 :

motor klep beenruimte / ontdooien.

8074 :

verdeelklep.

8075 :

motorreductie verdeelklep, rechts.

8076 :

motorreductie verdeelklep, links.

8077 :

schakelaar aanjager, achter.

8078 :

motor aanjager, achter.

8079 :

sensor luchtkwaliteit.

8080 :

eenheid ventilatie/verwarming.

8081 :

front aircobediening linksachter.

8082 :

front aircobediening rechtsachter.

8083 :

bedieningsrelais mengklepservo.

8084 :

verwarmingsweerstand interieur.

8085 :

vermogen aanjagermotor.

8086 :

groep extra aanjager, links.

8087 :

groep extra aanjager, rechts.

8088 :

bedieningspaneel extra verwarming.

8089 :

zekering elektroklep extra verwarming.

8090 :

beveiligingsdiode compressor.

8091 :

bedieningsrelais extra/afzonderlijke verwarming.

8092 :

schakelaar extra verwarming.

8093 :

brandstofpomp extra verwarming.

8094 :

zekering extra verwarming.

8095 :

zekering bedieningspaneel extra verwarming.

8096 :

verklikkerlampje werking extra verwarming.

8097 :

schakelaar bediening benzinekachel.

8098 :

extra verwarming.

8099 :

brander extra/afzonderlijke verwarming.

8100 :

aansteker, voor.

8105 :

aansteker, achter.

8106 :

aansteker achterin 2.

8110 :

schakelaar achterrautverwarming.

8111 :

schakelaar achterrautverwarming.

8112 :

sensor achterrautontwaseming.

8115 :

relais achterrautverwarming.

8116 :

tijdrelais achterrautverwarming.

8118 :

achterrautverwarming, links.

8119 :

achterrautverwarming, rechts.

8120 :

achterrautverwarming.

8121 :

motor ontwaseming achterraut.

8122 :

bovenste verwarmde achterraut.

8140 :

voorruitverwarming.

8141 :
schakelaar voorruitverwarming.

8145 :
relais voorruitverwarming.

8146 :
tijdrelais voorruitverwarming.

8200 :
toetsenbord startblokkering.

8201 :
led startblokkering.

8203 :
diode circuit relais voeding injectiecomputer.

8205 :
diode circuit controlelampje diagnose.

8206 :
diode circuit portier antistartcode.

8207 :
relais antistartcode voor brandstofpomp.

8208 :
module startblokkering/transponder.

8209 :
spoel transponder.

8210 :
shunt relais transponder.

8220 :
transponder analoge module.

8221 :
transpondercontrolemoduul.

8235 :
startschakelaar motor.

8240 :
elektronische module handsfree starten.

8241 :

antenne 1 in interieur.

8242 :

antenne 2 in interieur.

8243 :

antenne in bagageruimte.

8244 :

noodantenne.

8245 :

buitenantenne linksvoor.

8246 :

buitenantenne rechtsvoor.

8247 :

buitenantenne linksachter.

8248 :

buitenantenne rechtsachter.

8249 :

buitenantenne achterklep.

8300 :

schakelaar verwarming bestuurdersstoel.

8301 :

module regeling stoelverwarming.

8302 :

regelweerstand verwarming bestuurdersstoel.

8303 :

regelweerstand verwarming passagiersstoel.

8305 :

schakelaar verwarming passagiersstoel.

8306 :

schakelaar stoelverwarming, linksachter.

8307 :

schakelaar stoelverwarming, rechtsachter.

8308 :

relais stoelverwarming.

8310 :

stoelverwarming bestuurder.

8311 :

thermostaat stoelverwarming.

8312 :

relais stoelverwarming bestuurder.

8313 :

relais stoelverwarming passagier.

8314 :

verwarmde passagiersbank.

8315 :

stoelverwarming passagier.

8316 :

module verwarming zitkussen.

8317 :

module verwarming rugleuning.

8318 :

weerstand extra verwarming linksachter.

8319 :

weerstand verwarmde stoel rechtsachter.

8320 :

stoelverwarming, achter.

8321 :

tijdrelais stoelverwarming, bestuurder.

8322 :

tijdrelais stoelverwarming, passagier.

8323 :

tijdrelais stoelverwarming, linksachter.

8324 :

tijdrelais stoelverwarming, rechtsachter.

8325 :

stoelverwarming, linksachter.

8326 :

stoelverwarming, rechtsachter.

8327 :

verwarmingselement zitting bestuurdersstoel.

8328 :

verwarmingselement rugleuning bestuurdersstoel.

8329 :

verwarmingselement zitting passagiersstoel.

8330 :

verwarmingselement rugleuning passagiersstoel.

8331 :

module stoelverwarming bestuurdersstoel.

8332 :

module stoelverwarming passagiersstoel.

8333 :

sonde stoelverwarming bestuurder.

8334 :

sonde stoelverwarming passagier.

8340 :

stoelverwarming bestuurdersstoel.

8345 :

stoelverwarming passagiersstoel.

8401 :

impedantie-adapter.

8402 :

antennekabel.

8403 :

antennefilter.

8404 :

antenne.

8405 :

elektrische antenne.

8406 :

versterker elektrische antenne.

8407 :

duplexer.

8408 :

versterker autoradio.

8409 :
antenne en achterrautverwarming.

8410 :
radio.

8411 :
balans radio links-/rechtsvoor.

8412 :
balans radio voor/achter.

8413 :
bediening autoradio.

8414 :
lijntransformator audio-navigatie.

8415 :
CD-wisselaar.

8416 :
interface cd-speler.

8417 :
ventilator zender/ontvanger radio.

8418 :
adapter radioantenne.

8420 :
luidspreker voorportier bestuurder.

8421 :
luidspreker voorin.

8422 :
luidspreker links voor.

8423 :
luidspreker rechts voor.

8424 :
audioversterker.

8425 :
luidspreker voorportier passagier.

8426 :

luidspreker bassen.

8427 :

luidspreker bassen met versterker.

8428 :

luidspreker links achter.

8429 :

luidspreker rechts achter.

8430 :

luidspreker, linksachter.

8431 :

centrale luidspreker linksachter.

8432 :

antennefilter 2.

8435 :

luidspreker, rechtsachter.

8436 :

centrale luidspreker rechtsachter.

8440 :

luidspreker (tweeter), linksvoor.

8442 :

luidspreker (midentonen), linksvoor.

8443 :

luidspreker (boomer), linksvoor.

8444 :

luidspreker (woofer), linksvoor.

8445 :

luidspreker (tweeter), rechtsvoor.

8447 :

luidspreker (midentonen), rechtsvoor.

8448 :

luidspreker (boomer), rechtsvoor.

8449 :

luidspreker (woofer), rechtsvoor.

8450 :

luidspreker (tweeter), linksachter.

8452 :

luidspreker (midentonen), linksachter.

8453 :

luidspreker (boomer), linksachter.

8454 :

subwoofer links achter.

8455 :

luidspreker (tweeter), rechtsachter.

8457 :

luidspreker (midentonen), rechtsachter.

8458 :

luidspreker (boomer), rechtsachter.

8459 :

subwoofer rechts achter.

8460 :

aansluiting hoofdtelefoon, linksachter.

8461 :

weerstand 1 (Japan).

8461 :

weerstand 2 (Japan).

8461 :

weerstand 3 (Japan).

8461 :

weerstand 4 (Japan).

8465 :

aansluiting hoofdtelefoon, rechtsachter.

8470 :

voeding politieradio, voor.

8471 :

voeding politieradio 1 achter.

8472 :

voeding politieradio 2 achter.

8473 :

voeding politieradio 3 achter.

8475 :
combinatie radio-telefoon.

8476 :
computer radio-telefoon A.

8477 :
computer radio-telefoon B.

8478 :
microfoon auto-PC.

8479 :
schakelaar auto PC.

8480 :
zender/ontvanger telematica.

8481 :
luidspreker radio-telefoon.

8482 :
microfoon radio-telefoon.

8483 :
zoemer radio-telefoon vergeten.

8484 :
antenne radio-telefoon.

8485 :
toetsenbord radio-telefoon.

8486 :
in-/uitgang externe audio/video.

8487 :
multimedia-unit.

8488 :
kleurenscherm auto-PC.

8489 :
unit behorend bij auto-PC.

8490 :
centrale unit auto-PC.

8491 :

schakelmodule antenne.

8492 :
handsfree-set.

8493 :
bediening datacommunicatieontvanger.

8494 :
voeding telefoonoplader.

8495 :
televisieantenne (Japan).

8496 :
teletolsysteem (Japan).

8497 :
filter (Japan).

8498 :
AM/FM-antenne (Japan).

8500 :
navigatiecomputer.

8501 :
GPS-antenne.

8502 :
luidspreker navigatiesysteem.

8503 :
toetsenbord.

8504 :
module verkeersinformatie.

8505 :
schakelaar verkeersinformatie.

8506 :
lijntransformator audio-navigatie, rechts.

8507 :
lijntransformator audio-navigatie, links.

8508 :
veiligheidsschakelaar navigatiesysteem.

8509 :

controlelampje informatie verkeer.

8510 :
navigatiesysteem (japan).

8511 :
diode reminformatie (japan).

8520 :
controlemodule toegestane snelheid.

8521 :
interfacemodule.

8522 :
schakelaar uitschakeling toegestane snelheid.

8523 :
datacommunicatiesysteem.

8600 :
eenheid inbraakalarm.

8601 :
slotschakelaar alarminstallatie.

8602 :
module interieurbeveiliging.

8603 :
schakelaar inbraakalarm.

8604 :
ruimtesensor.

8605 :
sirene inbraakalarm.

8606 :
LED inbraakalarm.

8607 :
ultrasonore zender.

8608 :
ultrasonore ontvanger.

8609 :
zender + led alarminstallie.

8610 :

contact achterklep inbraakalarm.

8611 :
motorkapschakelaar alarminstallatie.

8612 :
contact rechterachterdeur alarminstallatie.

8613 :
contact linker achterportier inbraakalarm.

8614 :
contact rechter achterportier inbraakalarm.

8615 :
relais dimlicht voor alarm.

8616 :
relais inbraakalarm.

8617 :
relais sirene inbraakalarm.

8618 :
contact anti-opspringcontact.

8630 :
centrale eenheid beveiliging.

8700 :
motor elektrische zonwering.

8701 :
schakelaar, vóór, zonwering.

8702 :
schakelaar, achter, zonwering.

9000 :
centrale unit.

9005 :
koplamp, links.

9010 :
module koelventilatorunit.

9015 :
module rechter koplamp.

9020 :

module ruitenwissers/ruitensproeiers.

9025 :

module aansluiting sensoren.

9030 :

module linkervoorportier.

9031 :

module stoel.

9035 :

module instrumentenpaneel.

9040 :

module beeldscherm.

9045 :

module passagierscompartiment.

9050 :

module rechtervoorportier.

9055 :

schakelmodule signalering.

9056 :

module automatische verlichting.

9060 :

schakelmodule ruitenwissers.

9065 :

module console.

9070 :

module trekhaak.

9075 :

module linkerachterlicht.

9080 :

achterklepmodule.

9085 :

module rechterachterlicht.