

SG-LG(Lader)		0
SG-EM-1(Vermogenselektronica / Start-stopdynamo)		0
RFK-C(Achteruitrijcamera)	ADAS	0
MRM(Stuurkolommodule)		0
MFK(Multifunctionele camera)	ADAS	0
KAB(Camera-afdekking)	ADAS	0
HFBM(Haptische gaspedaalmodule)		0
FSCU(Brandstofpomp)		0
ESEP(Elektrische stoelverstelling 'bijrijder')		0
ESED(Elektrische stoelverstelling 'bestuurder')		0
EDW(Interieurdetectie)		0
LIN:AS(Alarmsirene)		0
DTA(Regeleenheid telematicadiensten)		0
LIN:AS_2(Alarmsirene)		0

DTC (5)

ECM(Motorelektronica) (1 DTC)

DTC	Beschrijving	Status
P06DA00	Select 'Storingscodes / Gebeurtenissen' menu in 'Motorelektronica'. Vervolgens storingsgeheugen uitlezen.	ACTUEEL

ADS(Adaptief dempingssysteem) (3 DTC)

DTC	Beschrijving	Status
C156784	Wagenniveau linksvoor ligt buiten tolerantie. Er is een signaal dat onder toegestane grenswaarde ligt.	ACTUEEL en OPGESLAGEN
C156984	Wagenniveau rechtsvoor ligt buiten tolerantie. Er is een signaal dat onder toegestane grenswaarde ligt.	ACTUEEL en OPGESLAGEN
C157200	Regeltijd bij vullen is te lang.	ACTUEEL en OPGESLAGEN

BMS(Accumanagementsysteem) (1 DTC)

DTC	Beschrijving	Status
U301700	Regeleenheidinterne realtime-klok heeft storing.	OPGESLAGEN

Technicus Notities