Fiesta 1996 (08/1995-02/2002) 1.3L HCS EFI(60PS) C (Car)

C1159

14K011

F60001



(1) 89-PC28 (OG/YE)
(2) 31-PC2G (BK)
(3) 8-PC60 (WH/BU)
(4) 8-GB10 (WH/BK)
(5) 8-MB37 (WH/GN)
(6) 31S-PA5A (BK/BU)
(7) 31-PC1G (BK)
(8) 14S-PC74 (VT/BK)
(9) 9-PC8 (BN/BU)
(10) 14S-PC72 (VT/BU)
(11) 91S-PC14 (BK/OG)
(12) 31-PC1J (BK)
(13) 91S-PA7 (BK/BU)
(14) 31-PC1M (BK)
(15) 31-PC1K (BK)
(16) 91-PC28 (BK/YE)
(17) 8-PC28 (WH)
(18) 5-PB11 (BU/WH)
(19) 4-PB10 (GY/VT)
(20) 31-PC28 (BK)
(21) 31-PC1F (BK)
(22) 91S-RL25 (BK/BU)
(23) 31-PC2H (BK)
(24) 31-PC1A (BK)
(25) 8-PC11 (WH/VT)
8-PC1P (WH/RD)
(26) 31-PC1C (BK)
31-PC1N (BK)
(27) 8-PC56 (WH/BK)
(28) 8-CE6 (WH)
91S-CE6 (BK/YE)
(29)
(30) 31-PC1B (BK)
(31) 8-GD6 (WH)
91S-PA17 (BK/WH)
(32) 31S-MB36A (BK/BU)
31S-MB36 (BK/BU)
(33) 91S-PC54 (BK/YE)
(34) 31-PC1L (BK)
(35) 91S-PA17 (BK/WH)
8-GD6 (WH)
(36) 4-PC28 (GY)
8-XL2 (WH/RD)
8-XL3 (WH/RD)
8-GA7 (WH/RD)
(37) 94S-PC28A (VT/YE)
(38) 10-MB37 (GY/OG)
(39) 31S-MB6 (BK/OG)
(40) 91-PC28B (BK/YE)
(41)
(42)
(43) 9S-DA12 (BN/WH)
(44) 8-PC54 (WH)
(45) 31-PC2B (BK)
8-BA12 (WH/BU)
(46) 9-PC1 (BN/RD)
(47) 31-PC1D (BK)
(48)
(49) 31-RJ40 (BK)
(50) 8-PC8 (WH/BU)
(51)
(52) 91S-RD17 (BK/BU)
(53) 31S-PC35 (BK/BU)
(54) 31S-CA11 (BK/YE)
(55) 31-PC2A (BK)
(56) 31-PC2F (BK)
(57) 94S-PC28 (VT/YE)
(58) 31S-PC78 (BK/OG)
31-PC2E (BK)
(59) 31S-PC79 (BK/GN)
31-PC2B (BK)
(60) 91-PC28C (BK/YE)